

MARVEL
AVENGERS
AGE OF ULTRON
ULTRON PRIME

MMS 284 | 1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE
INSTRUCTION SHEET



CAUTION

- A. The waist can not be extended. Don't try to pull it; otherwise, the figure may get damaged.
腰部分は可動しません。破損につながりますので、引き出そうとしないでください。
- B. Don't raise the arms to the sides over 45°; otherwise, the figure may get damaged.
腕部は45度以上開かないでください。破損の原因となる恐れがあります。
- C. Be careful when turning the head; otherwise, the neck armor may get damaged.
首部のアーモアの破損につながる恐れがありますので、ヘッドパーツを回転させる際は気を付けて行ってください。
- D. Be careful when turning the upper body; otherwise, the armor parts may collide and lead to paint fading or damage.
上半身の可動の際、アーモアパーツ同士が擦れると、破損や塗装剥けの原因となる可能性がありますのでご注意ください。

WARNING
ライトアップに関するご注意

- Don't mix old and new batteries.
- Don't mix alkaline and/or charged carbon-zinc (rechargeable) (Zn-Mn) batteries.
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- アルカリ電池と充電式炭素亜鉛電池を混ぜて使用しないでください。



© MARVEL

© 2016 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

A. LED LIGHT-UP HEAD ヘッドパーツ (LEDライトアップ機能対応) について

Use the included function stick to open the top of the head. 付属のスティックを使用し、ヘッドパーツ上部を取り外してください。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by turning the on/off switch. ドライバーを使用してバッテリーカバーを開け、付属のボタン電池 (AG1/LR621, 1.5V) を3つセットします。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。

B. HEAD MOVEMENT ヘッドパーツの可動について

The head can turn to the sides within 20°. Don't attempt to take off the head; otherwise, the figure will be damaged. ヘッドパーツは左右に約20度まで可動します。破損の原因となりまので、絶対にヘッドパーツを取り外そうとしないでください。

The jaw can be opened as indicated. The head and neck can be slightly rotated as shown. 画像の下部を開くことができます。首は矢印の方向にわずかに回転させることができます。

C. LED LIGHT-UP ARMS AND MOVEMENT 腕部 (LEDライトアップ機能対応) について

Open the indicated armor plate. Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Two batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by turning the on/off switch. 画像のアーモアパーツを取り外してください。ドライバーを使用してバッテリーカバーを開け、付属のボタン電池 (AG1/LR621, 1.5V) を2つセットします。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。

The shoulders can be pulled out slightly for easier positioning if needed. The arms can be raised to the sides within 45°. 肩部を可動させる際は、画像のようにそれぞれ左右に少し引き出してから行ってください。腕部は水平方向に約45度まで可動します。

D. LED LIGHT-UP CHEST AND MOVEMENT 胸部 (LEDライトアップ機能対応) について

Use the included function stick to open the indicated back armor. Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG9/LR936, 1.5V) are included. Activate the light-up function by turning the on/off switch. 付属のスティックを使用し、画像の背面のアーモアパーツを取り外してください。ドライバーを使用してバッテリーカバーを開け、付属のボタン電池 (AG9/LR936, 1.5V) を3つセットします。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。

The chest can lean forward as shown. It is suggested to push up the flaps and extend the legs by pulling them down slightly for easier positioning. 胸部は画像の様に前方へ傾けることができます。脚を可動させる際は、画像のように左右それぞれ少し引き下げてから行ってください。

E. EXTENDED MOVEMENT アーマーパーツの可動について

The indicated shoulder armor plates on the front and back can be opened slightly for easier positioning. ホーミングの際は、画像の前面と背面の肩部のアーモアパーツをわずかに開いてください。

The legs can be extended by pulling them down slightly for easier positioning. 脚を可動させる際は、画像のように左右それぞれ少し引き下げてから行ってください。

F. LED LIGHT-UP FIGURE STAND 特製台座 (LEDライトアップ機能対応) について

Unscrew and open the battery cover at the bottom of the stage and insert three batteries (AAA, 1.5V, not included). Activate the light-up function by turning the on/off switch. ドライバーを使用してバッテリーカバーを開け、単4電池 (別売り) を3つセットします。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。