

STAR WARS

M M S 2 7 9 DARTH VADER INSTRUCTION SHEET



CREATIVE PRODUCERS
HOWARD CHAN & JC HONG
PRODUCT DESIGNER
RAY LING
HEAD ART DIRECTOR
JC HONG
HEAD PAINTERS
JC HONG
HEAD & ARMOR SCULPTORS
YUON SUK CHOI, SEUNG MIN KANG &
SEUNG SOO YOO
ENGINEERING DESIGNER
RAY LING
COSTUME PRODUCT DESIGNERS
MAY LEUNG
FIGURE ART DIRECTED
JC HONG
PACKAGE DESIGNERS
DIXON CHAN & MONSTER JR.
PHOTOGRAPHY DIRECTORS
KAKIN TSUI, RAY MAK & MONSTER JR.
PRODUCTION CONTROLLERS
MING YANG

WARNING ライトアップに関するご注意

- Do not use old and new batteries.
- Do not use flame retardant products.
- Do not use flammable liquid products.
- Do not use alcohol or other volatile liquids.
- Do not use water or other liquids.
- Do not use oil or other lubricants.
- Do not use any other products.

FIG. WARNING この製品は付属の電池のみで動作します。操作には必ずこの説明書に従ってください。


- IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY TO READ THE INSTRUCTIONS AND TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO AVOID DAMAGE TO THE PRODUCT AND TO PREVENT INJURY TO THE USER.
- IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY TO READ THE INSTRUCTIONS AND TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO AVOID DAMAGE TO THE PRODUCT AND TO PREVENT INJURY TO THE USER.
- IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY TO READ THE INSTRUCTIONS AND TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO AVOID DAMAGE TO THE PRODUCT AND TO PREVENT INJURY TO THE USER.

NOTE: ANY CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS UNIT NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE MANUFACTURER ARE THE USER'S RESPONSIBILITY TO PREVENT DAMAGE TO THE PRODUCT AND TO PREVENT INJURY TO THE USER.

NOTE: STAR WARS, DARTH VADER, LIGHTSABER, DARTH VADER COLLECTIBLE FIGURE (SWMS279) INCLUDES THE PRODUCT. FOR MORE INFORMATION, VISIT: www.hottoys.jp


© 2015 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com www.hottoys.jp

A. LED-LIGHT UP LIGHTSABER RIGHT ARM ライトセーバー用右腕パーツ (LEDライトアップ機能付き) について




Unsnap and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Attach the lightsaber blade to the hilt. 電池ボックスを開いて新しい電池を入れます。3つの電池 (AG1/LR621, 1.5V) が付属しています。ライトセーバーの刃をヒルトに取り付けます。

B. INTERCHANGING LED-LIGHT UP LIGHTSABER RIGHT ARM (I) ライトセーバー用右腕パーツ (LEDライトアップ機能付き) の取付について (I)



Push up the sleeve of the right arm. Pull up the sleeve of the right arm. 右腕のスリーブを上向きに押し上げます。右腕のスリーブを上向きに押し上げます。

C. INTERCHANGING LED-LIGHT UP LIGHTSABER RIGHT ARM (II) ライトセーバー用右腕パーツ (LEDライトアップ機能付き) の取付について (II)




Take off the normal right forearm. Attach the LED-light up lightsaber right arm as indicated. Don't rotate the hand more than 90°. Otherwise, it may get damaged. 通常の右腕を取り外します。LEDライトアップライトセーバー用右腕パーツを取り付けます。手首を90度以内で回転させないでください。過度の回転は損傷の原因となります。

D. POWERING ON THE REMOTE SOUND EFFECT FUNCTION (I) トーンキックギミックについて (I)




To put in batteries, first take off the helmet. Unfasten the belt. Put arms back in side position. Take off the chest armor. Unfasten all the indicated straps. ヘルメットとアーマーロックを取り外してください。ベルトを取り外します。両腕を体側に戻し、ローブを脱ぎます。指定されたストラップを取り外します。

E. POWERING ON THE REMOTE SOUND EFFECT FUNCTION (II) トーンキックギミックについて (II)




Unfasten all the indicated straps. Unfasten the back of the upper body suit and inner suit. Unsnap and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG3/LR336, 1.5V) are included. Activate the sound effect function by turning the on/off switch. 指定されたストラップを取り外してください。上半身の服とインナー服のバックを開きます。電池ボックスを開いて新しい電池を入れます。電源スイッチで「ON」/「OFF」の切り替えができます。トーンキックギミックは約15分後に自動的に電源が切れます。再度トーンキックギミックを起動させるには、スイッチ本体とリモコンのスイッチを押してください。

F. LED LIGHT UP BELT ベルト (LEDライトアップ機能対応) について




Put in two batteries (AG2/LR521, 1.5V) into the belt box. Activate the LED light up function by turning the on/off switch. 電池 (AG2/LR521) 2個をベルトの電池ボックスへ入れてください。画像のスイッチでLEDライトアップ機能「ON」/「OFF」の切り替えができます。

G. WIELDING THE LIGHTSABER ライトセーバーの装備について




The lightsaber hilt can be attached to the belt as shown. 画像のように、ライトセーバーのヒルトをベルトへ取り付けます。

H. ASSEMBLING/DISASSEMBLING THE FIGURE STAND 特製台座について




Put the figure holder backward slightly and lift up to detach from the figure stand. 特製台座の支柱は、画像を参考に、少し後ろに引いてから上へ持ち上げ取り外してください。

I. ASSEMBLING THE INTERROGATOR DROID 尋問ドロイドについて



Attach the parts onto the Interrogator Droid as shown. The Interrogator Droid's stand can be attached to the figure base in the indicated direction. Complete as shown. 画像のように、尋問ドロイドへ取り付けます。尋問ドロイド用のスタンドは画像の方向でフィギュアスタンドへ取り付けます。



Attach the parts onto the Interrogator Droid as shown. The Interrogator Droid's stand can be attached to the figure base in the indicated direction. Complete as shown. 画像のように、尋問ドロイドへ取り付けます。尋問ドロイド用のスタンドは画像の方向でフィギュアスタンドへ取り付けます。