



A. LED LIGHT-UP EYES 目のライトアップ機能について





Detach the two pieces of battery covers on top of the head. ペッドバーツ上部のバッテリーカバー2個を取り 製品には電池(AG1 / LR621, 1.5V) 3つが付属します。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。

B. LED LIGHT-UP MICRO ARC REACTOR ON CHEST 胸部のアーク・リアクターについて




Detach the back armor as shown. 画像を参考に、背中のアーマーを取り外します。



Three batteries (AG1 / LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by turning the on/off switch. 製品には驚た(61 / LR621, 1.5V) 3つが付属します。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切換えができます。

C. LED LIGHT-UP REPULSORS | 両手のリパルサー (ライトアップ機能対応) について



Detach the two pieces of forearm armor as shown. 画像を参考に、前腕部のパーツ2箇所を取り外してください。

Detach the battery cover. Three batteries (AG1 / LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by turning the on/off switch. /「ッテリーカバーを取り外してください。製品には電池(AG1/LR621, 1.5V)3つが付属します。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。

D. INTERCHANGEABLE ARMOR | 差し替え用パーツについて



Two styles of forearm armor can be attached as shown. 画像の2種類の前腕部アーマーパーツが付属します。




The chest armor can be detached to reveal interior design. 胸部のアーマーパーツを取り外してディスプレイすることができます。

E. LEG MOVEMENT 脚部の可動について




The flaps will push up automatically when moving the legs. It is suggested to extend the legs by pulling them down slightly for easier positioning.

The legs can be raised within 80°, Extend the foot by pulling it down slightly for positioning if needed. 脚は上下に80度まで動かせます。足は下に引き出し、ボージ 影を動かすと 腰部のフラップは連動して押し上がります。 脚を可動させ ングの機調整ができます。 足は下に引き出し、ボージングの機調整ができます。



CAUTION ご注意



Be careful when posing the figure; otherwise, the armor parts may collide and lead to paint fading. 破損や塗装剥りにつながる可能性があるため、ポージングの際は注意して行ってください。



Do not pull the back armor with excessive force; otherwise, the figure may get damaged. 特中のアーマーバーツを引き出す際は、過度に力を入れないでください。破損につながる恐れがあります。