

# WINTER SOLDIER

MMS 351 | 1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE  
INSTRUCTION SHEET


MARVEL  
CAPTAIN AMERICA  
CIVIL WAR



© 2016 MARVEL

© 2016 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.  
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

## A. HEAD MOVEMENT / ヘッドパーツの可動について / 头部活动




Tilt the head sculpt upward before turning it to the preferred position; otherwise, it may cause paint fading.  
ヘッドパーツを動かす際は、首を上げた状態で行ってください。下を向いたままで行うと、塗装はげにつながる可能性がありますのでご注意ください。


请按照图示先把头雕稍微向上倾斜才调转头雕方向，并注意力度，以免掉漆或头雕受损。



## B. ARM MOVEMENT I / 腕部の可動について I / 手臂活动 I



The left arm can swing in a full circle as shown.  
左腕のメタルアームは、画像のように360度動かすことができます。  
左臂可如图示作360° 摆动。



It can also be raised laterally by up to 85°, and bent at the elbows by up to 90°.  
腕部は約85度まで上げることができます。また、肘部は約90度まで曲げることができます。  
它也可以向侧举起达85°，及在肘部屈曲达90°。



C. ARM MOVEMENT II / 腕部の可動についてII / 手臂活動II





Do not bend the forearm backward. Do not rotate it sideways when it is raised up.  
肘は後方へ曲げようとししないでください。また、腕はおろした状態で動かしてください。肘を曲げたまま動かすと、塗装剥げや破損につながる可能性があります。  
不要向后屈曲前臂。不要侧向旋转抬起的前臂。

D. LOADING THE MACHINE GUN / マシンガンについて / 装填机枪



Open the cover on the machine gun, then insert the magazine into it as shown.  
画像を参考に、マシンガンへ弾倉を取り付けてください。  
打开机枪上的盖子，然后如图示将弹匣插入其中。

CAUTION / ご注意 / 注意



A. Do not get the figure in touch with sharp objects, fire, or heat to avoid material damage.  
衣装は強く擦ったり、鋭利なもので触れないでください。また、火気や熱源（ヒーター、こんろ、ストーブなど）のそばに置かないでください。変色や変形、劣化などが早まる恐れがありますのでお避けください。  
请避免把人偶与尖锐物品、高温或火焰有任何接触。

B. Don't rub or wipe the body with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the material of the body.  
ボディーは擦らないでください。塗装はげにつながります。また、ベンジンやシンナー、アルコールなど揮発性が高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対におやめください。  
请勿利用稀释剂、苯、酒精或任何腐蚀性物品擦拭人偶，否则可能会破坏素体物料。

C. Do not expose the figure to direct sunlight for extended amount of time; otherwise, the figure will be damaged.  
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。  
请勿将人偶长时间放在阳光下，否则人偶会损坏和变色。

D. Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.  
脚部や腕部を過度な力で曲げたり、ひねったりしないでください。破損につながる恐れがあります。  
不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。