


TERMINATOR GENISYS ENDOSKELETON

1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE | MMS 352

INSTRUCTION SHEET



CAUTION / ご注意



Due to the nature of the figure design, some piston rods on body may shift position when posing the figure; they can be put back into position if needed.

本製品は構造やデザインの性質上、ポーズングの際にワイヤーケーブルやピストンロッドが外れることがあります。その際は、元の位置に戻して使用ください。

Do not rub the figure with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the material of the figure.

ボディは擦らないでください。塗装はげにつながります。また、ベンジンやシンナー、アルコールなど揮発性が高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対におやめください。

Do not excessively twist or bend the figure; otherwise it will be damaged. 製品を過度な力で曲げたり、ひねったりしないでください。破損につながる恐れがあります。

WARNING


ライトアップに関するご注意

- Don't mix old and new batteries.
- Don't mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- 新しい電池と古い電池は混同して使用しないでください。
- アルカリ、マンガン、充電式など、種類の違う電池を混同して使用しないでください。

© 2017 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

©2017 Skydance Productions, LLC. Terminator® Genisys™ is a trademark of StudioCanal S.A. All rights reserved.

A. LED LIGHT-UP EYES / 眼部のライトアップ機能について




Open the back of the head as shown. 画像を参考に後頭部のパーツを取り外してください。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Two batteries (AG1/LR521, 1.5V) are included. Activate the light-up function by pressing the on/off switch.


製品には電池(AG1/LR521)が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。

B. HEAD MOVEMENT / ヘッドパーツの可動について




The head and jaw can move in the angles as shown. ヘッドパーツと下あごは、画像の可動範囲内で動かすことができます。


C. WAIST MOVEMENT / 腰部の可動について



D. LEGS MOVEMENT / 脚部の可動について



E. ARMS MOVEMENT / 腕部の可動について



F. INTERCHANGEABLE HANDS / 差し替え用ハンドパーツについて

