

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MMDC-36 Museum Masterline Batman (Comics) Harley Quinn



REMOVAL INSTRUCTIONS



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16A-1

16A-2

16B-1

16B-2

16B-3

17

18

19

20

21

22A

22B

Changeable Batteries (LR03 4pcs)
電池交換 (LR03/単4形電池 4個)
電池交換 (LR03/7 號鹼性電池 4個)

The LED wire is connected to the base, please be careful and do not pull it using too much strength to avoid any damages. LED はベースと接着されています。強く引っ張ると破損する恐れがありますのでご注意ください。LEDの一端は接地点台内部、誤不要力拉扯、会造成短路。

LED Light ON/OFF Switch

Due to the nature of the production, Small fragile part may changed shape direction during shipment. If it happend, we suggest to use a hair dryer to warm up the part for at least 45-60 seconds with a distance of 10 cm. Please adjust the part as you like and let it cool down.

商品の特性上、微細な部品は輸送中の小さな衝撃や気候の影響により多少変形する場合があります。もし部品の合わせに隙間がある場合、ドライヤーの熱風で45～60秒ほど温めながら手で押し付けてください。ドライヤーをパーツに近づけすぎないようにご注意ください。10cm程度の距離を保つこととお勧めします。パーツが隙間なく密接するようになったら、ドライヤーの冷風で冷やして位置を定着させてください。

商品在正常運輸情況下較微細的配件由於些許的撞擊或氣候的影響多少會產生一些變形的狀況。若發現以上狀況發生，我們建議使用吹風機的熱風一遠吹一遠以手按至到位約45～60秒左右，注意請勿靠配件太近距離約10cm左右為佳。感覺配件到位的時候請轉至冷風慢慢1分鐘左右將其定型。