



CAUTION / ご注意 / 注意

A. Proceed with caution when pulling out the eye pieces. 眼部パーツの差し替えは特に注意して行ってください。 簡便不可逆的の機構が壊れる恐れがあります。

B. Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged. 腕や脚を可動する際は、適度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。 無理に行くと変形する恐れがあります。 不要に移動させると人偶の関節が壊れる恐れがあります。

C. Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged. 製品は、直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、高温多湿の場所などに置かないでください。 変色や変形の原因となる恐れがあります。 不要に人偶を高温多湿な環境に曝すのを避け、人偶を人偶箱に保管してください。

D. The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged. 衣装は、着脱はできません。 破損の原因となりますので、無理に脱がせようとしないでください。 破損の原因となりますので、無理に脱がせようとしないでください。 破損の原因となりますので、無理に脱がせようとしないでください。

© 2021 Hot Toys Limited. All Rights Reserved. www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

CAUTION / ご注意 / 注意

Indicated areas are very sharp. Be careful when handling. 画像の箇所は非常に鋭い。取り扱いにはご注意ください。 画像の箇所は非常に鋭い。取り扱いにはご注意ください。

Don't get the figure in touch with sharp objects to avoid material damage. スターの鋭い部分に触れると、破損する恐れがあります。 スターの鋭い部分に触れると、破損する恐れがあります。

I. LED LIGHT-UP FUNCTIONS / LEDライトアップ機能について / LED発光機能

Unscrew and open the battery cover to put in new batteries. Install three batteries (AAA, R03, UM-4) as shown. Activate the light-up function by toggling the ON/OFF switch. Connect power cord (DC 3.5*1.35mm male) to diorama base and power source for LED light-up function. Adaptor with DC 5V/2A output can be used for power source. Make sure adaptor fits the voltage of the region's power supply. Power cord (DC 3.5*1.35mm male) and power adaptor are not included in this product. ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」/「OFF」の切り替えができます。単4電池3本使用電池は別売です。1本製品はDCアダプター(SV/2A、ピン径:外径3.5mm/内径1.35mm、センタープラス)を接続して使用することもできます。接続時に、必ずDCアダプターの規格が対応しているかご確認ください。本製品ケーブルはDCアダプターは付属しません。必ずDCアダプターを接続し、電源を接続してください。DCアダプターは付属しません。必ずDCアダプターを接続し、電源を接続してください。DCアダプターは付属しません。必ずDCアダプターを接続し、電源を接続してください。

WARNING

- This product is not a toy. Collectible use only.
- Do not store or display the product outdoor.
- Adult assembly is required.
- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged.
- Batteries installation, charging rechargeable batteries, and parts assembly should be done by an adult.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity and exhausted batteries are to be removed from the product.
- Do not look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
- Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- Never short-circuit the battery terminals.
- D.C. to Power-cord adapter is not included in this product. D.C. 5V/2A power adapter is required.
- Ensure the power cord connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
- The product will not be repaired if it has been tampered with, altered, modified, or reworked.
- Regularly check the power cord, plug housing and other components for damage; in the event of such damage, do not connect the product and transformer until the required repair.
- Do not connect to more than the recommended number of power supplies.
- Power cord is not to be inserted into socket outlets.
- Product can be operated by using batteries or D.C. to power cord adapter.
- The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from power adapter before cleaning.
- When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
- Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
- Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
- Do not get the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
- The product is not intended for children under 3 years old.
- The power adapter is not a toy.

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement

A. INTERCHANGEABLE EYE PIECES / 差し替え用眼部パーツについて / 可替換眼部配件

Eye pieces are interchangeable. Press the indicated part on eye piece to remove. Be carefully when taking out eye pieces. Do not use excessive force. 眼部の部品は差し替えます。眼部の部品を上部を軽く押して取り出してください。その際、過度な力を加えないでください。無理に押すと眼部の部品が壊れる恐れがあります。 破損の原因となりますので、無理に押すと眼部の部品が壊れる恐れがあります。

B. INTERCHANGEABLE HEAD SCULPT & SPIDER DRONE / ヘッドパーツとスパイダー・ドローンについて / 可替換頭部と蜘蛛無人機

Two styles of spider emblem can be interchanged on chest as shown. Place spider emblems on the spider drone display base according to the indicated shape. 画像の2種類のスパイダーエンブレムは差し替えます。胸部のエンブレムパーツは、画像の形状に合わせてスパイダー・ドローンの台座へ取り付けることができます。 画像の2種類のスパイダーエンブレムは差し替えます。胸部のエンブレムパーツは、画像の形状に合わせてスパイダー・ドローンの台座へ取り付けることができます。

J. DIORAMA FIGURE BASE / 特製台座について / 組装情景台座

Attach the accessories to the indicated sections accordingly. Diorama accessory A,C on the sides of base; B in the front of base as indicated. 画像を参考に、各ジオラマ用パーツを台座へ取り付けてください。A,Cは台座側面の指定の位置へ、Bは台正面の指定の位置へそれぞれ取り付けてください。 部品は台座側面の指定の位置、台座中央A,Cを台座側面両側、台座中央Bを台座正面へ取り付けます。

MODE A, B, C

Follow the steps and attach the figure holding clip, flexible pole to the base. Adjust the clip position before tightening the screw as indicated. 画像の通りにして、支柱とクランプを台座へ取り付けてください。クランプの位置を調整し、ネジを締めたら完成です。 段階的ステップに従って、支柱とクランプを台座に取り付けます。クランプの位置を調整し、ネジを締めたら完成です。

MODE A, B, C

Follow the steps and attach the diorama accessory A,B,C to the indicated positions of the base to complete the set up (Mode B & Mode C). A-B-Cのジオラマパーツを画像の位置へ取り付けてください。2つクランプの組み合わせでMode B & Mode Cをご利用いただけます。 予指定位置上に対象地台パーツA,B,Cを完成。(状態B&状態C)

C. ARMS MOVEMENT / 腕部の可動について / 手部活動

Arms and elbows can move in the angles and directions as indicated. 腕部と肘部は、画像の可動範囲内で動かすことができます。 手及肘部が可動範囲内で動かすことができます。

D. LEG MOVEMENT / 脚部の可動について / 脚部活動

Legs, knees, and forefoot can move in the angles and directions as indicated. 脚部と足先は、画像の可動範囲内で動かすことができます。 大腿、膝蓋及前足部分可動範囲内で動かすことができます。

K. VULTURE THEMED DIORAMA ACCESSORIES (FOR DELUXE VERSION ONLY) / デラックス版のジオラマパーツについて(QS15-QS18のみ付属) / 亮麗情景台座組件(豪華版限定版専用)

Detach all the indicated accessories from base. Attach the platform diorama accessory vertically. 台座上部のパーツをジオラマパーツA-Bをすべて台座から取り外していただきます。画像のデラックス版ジオラマパーツを台座の上部へ取り付けてください。 部品は台座上部の指定位置、段階的ステップに従って取り付けてください。

MODE B, C

Follow the steps and attach the diorama accessory A,B,C to the indicated positions of the base to complete the set up (Mode B & Mode C). A-B-Cのジオラマパーツを画像の位置へ取り付けてください。2つクランプの組み合わせでMode B & Mode Cをご利用いただけます。 予指定位置上に対象地台パーツA,B,Cを完成。(状態B&状態C)

MODE B, C

Follow the steps and attach the diorama accessory A,B,C to the indicated positions of the base to complete the set up (Mode B & Mode C). A-B-Cのジオラマパーツを画像の位置へ取り付けてください。2つクランプの組み合わせでMode B & Mode Cをご利用いただけます。 予指定位置上に対象地台パーツA,B,Cを完成。(状態B&状態C)

E. UPPER BODY / 上半身について / 上半身身体

Upper body can bend or twist in the directions slightly as indicated. 上半身は、画像の矢印の方向へ若干曲げたり、捻ったりすることができます。 上半身身体可向指示方向角度を曲げ可動。

F. ATTACHING WEB-WINGS / ウェブ・ウィングについて / 安裝蜘蛛網翼

Web wings with magnetic function can be attached to the figure's body as shown. ウェブ・ウィングは画像のマグネットで画像の位置へ取り付けすることができます。 蜘蛛網翼は磁気機能、可動範囲内で取り付け可能とのことです。

L. OTHER DIORAMA BASE DISPLAY MODE I / デラックス版ジオラマパーツの組み合わせについて I / 其他情景台座展示模式 I

Detach the indicated accessory from base. Follow the steps and attach the extended wing diorama accessory part to the back of base as shown. 台座上部のパーツをジオラマパーツA-Bをすべて台座から取り外していただきます。画像のデラックス版ジオラマパーツを台座の上部へ取り付けてください。 部品は台座上部の指定位置、段階的ステップに従って取り付けてください。

MODE D

Remove the indicated accessory from base, and attach the extended wing diorama accessory part to the back of base as shown. Attach diorama accessory A, B, C to the indicated positions of the base to complete the set up (Mode D). 翼パーツを取り外し、翼パーツを取り付けたターンのジオラマパーツの背面へ取り付けます。翼パーツを取り付けたターンのジオラマパーツの背面へ取り付けます。翼パーツを取り付けたターンのジオラマパーツの背面へ取り付けます。

MODE D

Remove the indicated accessory from base, and attach the extended wing diorama accessory part to the back of base as shown. Attach diorama accessory A, B, C to the indicated positions of the base to complete the set up (Mode D). 翼パーツを取り外し、翼パーツを取り付けたターンのジオラマパーツの背面へ取り付けます。翼パーツを取り付けたターンのジオラマパーツの背面へ取り付けます。翼パーツを取り付けたターンのジオラマパーツの背面へ取り付けます。

G. EQUIPPING STRIP OF COBWEB / スパイダーウェブとエフェクトパーツについて / 配装蜘蛛線

Attach the interchangeable hands as shown. Web strings in different lengths are attachable to the hand and web-shooters. The spider web effect accessory can only work with the long narrow cobweb as indicated. Connect the long narrow cobwebs with the connector as shown. Insert the indicated strip of cobweb to the hole in the fist as shown. Pull the strip down instead of pressing it down as shown. Web strings with magnetic function can be attached to the figure's body as shown. 画像のウェブパーツを使用し、スパイダーウェブを腕と手銃に装着してください。スパイダーウェブは、ウェブパーツとウェブシューターに取り付けることができます。また、エフェクトパーツは、画像の長いスパイダーウェブに取り付けることができます。画像の短いスパイダーウェブは、接続パーツを使用し、腕と手銃に装着してください。画像のように、ハンドパーツにスパイダーウェブを装着することができます。その際は、スパイダーウェブを押し込めるのではなく、下部の穴に押し込んでください。 蜘蛛線は磁気機能で図示の位置へ取り付けます。蜘蛛線は磁気機能で図示の位置へ取り付けます。

H. ACCESSORIES AND GADGETS / 付属品(アクセサリ)について / 使用配件

Use the indicated hands to hold the accessories respectively. 画像のハンドパーツを使用し、各付属品(アクセサリ)をそれぞれ指定の位置へ取り付けてください。 画像のハンドパーツを使用し、各付属品(アクセサリ)をそれぞれ指定の位置へ取り付けてください。

M. OTHER DIORAMA BASE DISPLAY MODE II / デラックス版ジオラマパーツの組み合わせについて II / 其他情景台座展示模式 II

Detach the indicated accessories from base. Follow the steps and attach the vulture themed diorama accessory. 台座上部のパーツをジオラマパーツA-Bをすべて台座から取り外していただきます。画像のパーツをデラックス版ジオラマパーツA-Bを取り外し、各部の向きで台座へ取り付けてください。 部品は台座上部の指定位置、段階的ステップに従って取り付けてください。

MODE E

Attach the extended wing diorama accessory part to the back of base. Attach diorama accessory A, B, C to the indicated positions of the base to complete the set up (Mode E). 翼パーツを取り付けたターンのジオラマパーツの背面へ取り付けます。翼パーツを取り付けたターンのジオラマパーツの背面へ取り付けます。翼パーツを取り付けたターンのジオラマパーツの背面へ取り付けます。

MODE E

Attach the extended wing diorama accessory part to the back of base. Attach diorama accessory A, B, C to the indicated positions of the base to complete the set up (Mode E). 翼パーツを取り付けたターンのジオラマパーツの背面へ取り付けます。翼パーツを取り付けたターンのジオラマパーツの背面へ取り付けます。翼パーツを取り付けたターンのジオラマパーツの背面へ取り付けます。



© 2021 Hot Toys Limited. All Rights Reserved. www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp