

IMPORTANT / ご注意 / 重要

The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged.
コスチュームの着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとしないでください。
图示的服装均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。

Be careful when handling the figure; otherwise, the costume and the small accessories may be damaged.
衣装や付属品は、過度に力を加えたり誤った使い方をすると、変形や破損につながる恐れがありますので、ご注意ください。
请小心把玩人偶，以免损坏服装及细小部件。

Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
腕や膝を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行うと破損する恐れがあります。
不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。

Do not place the figure in areas with high temperature and humidity or direct sunlight for extended amount of time; otherwise, it will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。

Please勿将人偶摆放在高温或湿度高的环境，或长时间放在阳光下，以免会令人偶受损。

Don't rub or wipe the body with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the body.
ベンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対におやめください。

不要用稀释剂，苯，酒精或任何可能损坏身体的腐蚀性物质擦拭人偶，否则人偶会损坏。

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.

説明書含有重要信息，请保留，以便将来查阅。

© 2022 Hot Toys Limited. The Hot Toys, Rebel Base, Secret Base, Echo Base and Toy Hunters logos are trademarks and copyrights of Hot Toys Limited. All Rights Reserved.



BATMAN FOREVER and all related characters and elements © & ™ DC and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s2)




BATMAN
SONAR SUIT™

1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE



MM593
INSTRUCTION SHEET

IMPORTANT / ご注意 / 重要



Indicated areas are very sharp. Be careful when handling.


画像のバーツは先端が尖っているため、ケガなどのないようにお取り扱いにご注意ください。

图示的位置非常锋利，处理时请小心。

The shown accessory can only be rotate horizontally.
ソニック・バットラングは、画像のように水平方向にのみ動かすことができます。

图示配件只能以水平方向转动。

A. ROLLING EYEBALL FUNCTION / 眼球可动ギミックについて / 可动眼球




Remove the head sculpt to adjust the eyesight with functional stick. Eyeballs are set individually to the control button.

視線を変更する際は、ヘッドバーツを取り外してください。眼球は左右個別に動かすことができます。専用スティックを静かに動かし、視線を調整してください。

小心除下头雕，透过指定的工具调整视线范围。每只眼球可透过指定的工具独立操纵及调整视线范围。

B. INTERCHANGEABLE BAT SONAR LENSES / ソナーモード用眼部バーツについて / 可替换镭射瞄准眼罩




Use functional stick to detach the rolling eyeball plate. The Bat Sonar lenses can now be attached into the head sculpt.

画像を参考に、付属の専用スティックを使用し、眼部バーツを取り外してください。付属の専用スティックを使用し、ソナーモード用眼部バーツを取り付けてください。

透过指定的工具拆下眼球部件，镭射瞄准眼罩可替换至头雕之中。

C. LAUNCHING BATARANG / バットラング発射装置について / 发射蝙蝠飞镖




Detach the Batarang from launcher and attach the Batarang with wire to the launcher.

画像を参考に、バットラングを発射装置から取り外し、ワイヤー付きのバットラングを取り付けてください。

从发射器拆下蝙蝠飞镖，把蝙蝠飞镖连绳索安装至发射器。

D. HOLDING WEAPONS / 武器について / 使用武器




Use the indicated hand to hold the weapons.

画像のハンドバーツを使用し、各武器を持たせてください。

利用图示的手掌来握武器。

E. HOLDING WEAPONS AND SIGNATURE POSE / ハンドバーツについて / 使用武器及指



Use the indicated hand to hold the weapons and set up the signature pose as shown respectively.

画像のハンドバーツを使用し、各武器を持たせてください。ベルトに手を掛けたポーズは、画像のハンドバーツを使用することで再現できます。

利用图示的手掌来握武器及设置人偶指定动作。