

MARVEL STUDIOS
BLACK WIDOW

BLACK WIDOW


MMS603 | 1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE

INSTRUCTION SHEET




© 2022 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

A. HOLSTERING PISTOL / ピistolについて / 装入手枪



Insert the pistol into the holsters as shown.
画像を参考に、太もものホルスターへピistolを収納してください。
手枪可按图示方向装配在大腿枪套上。

B. WIELDING WEAPONS / 武器について / 使用武器




There are 2 styles of baton and 3 styles of baton tip. All kinds of baton tips are attachable to the batons. Match the shape to connect the tips and batons. Style A Baton is equipped with articulated function.
画像の2種類のバトンと3種類のバトン用パーツが付属します。3種類のバトン用パーツは、両方のバトンの先端へ取り付けることができます。取り付け時は、画像のように取付部の形状が一致するように差し込んでください。画像Aの可動式バトンは動きをつけることができます。
产品配有两款武棍及三款棍头。不同款式的棍头均可装配至武棍上。对应形状连接棍头及武棍。款式A 武棍配有可动功能。



Style B Batons is non-articulated.
画像Bのバトンは可動しません。
款式B 武棍没有可动功能。

Use the indicated hands to hold the weapons respectively.
画像のハンドパーツを使用し、各武器を持たせてください。
利用图示的手来握武器。

C. WIELDING SHIELD / シールドの持たせ方について / 使用盾牌




Magnetic functions are equipped on the indicated areas of right forearm and the shield. Attach shield to the forearm armors as shown.
シールドと右前腕部にはマグネットが内蔵されています。画像を参考に、シールドを右前腕部へ取り付けてください。
于右前臂的指定位置上及盾牌配有磁石功能。盾牌可如图示般装配至前臂上。

IMPORTANT / 注意 / 重要



Outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged. Ankle can be twisted in horizontal direction, but it cannot be bent outwards or inwards; otherwise the figure will be damaged.
コスチュームの着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとしないでください。足首は画像のように水平方向へ動かすことができます。破損する恐れがありますので、足首を内側または外側へ曲げないでください。
人偶服装均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。脚踝可水平左右转动，不要向外内扭动脚踝，否则人偶会损坏。

IMPORTANT / 注意 / 重要



- A. Don't rub the arms with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the material.
ベンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対におやめください。
不要用稀释剂，苯，酒精或任何腐蚀性物质擦拭产品，否则产品可能会损坏。
- B. Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
腕や脚を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行くと破損する恐れがあります。
不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。
- C. Do not expose the figure to direct sunlight for extended amount of time; otherwise, the figure may get damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
请勿将人偶长时间放在阳光下，否则人偶会损坏和变色。