

MARVEL STUDIOS
IRON MAN
1/6TH SCALE COLLECTIBLE
MARK III
CONSTRUCTION VERSION

DS003



INSTRUCTION SHEET




© 2022 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp




A. ASSEMBLING THE STAGE
台座について
组装地台




C. BUST AND STAGE LIGHT-UP FUNCTION (PART II)
マーク3 (チューンアップ版) と台座のライトアップ機能について (PART II)
半身像及地台LED发光功能 II




E. HANGING THE BUST
マーク3 (チューンアップ版) の吊り下げについて
悬挂半身像



G. CONNECTING THE DECORATIVE CABLES (PART II)
裝飾用ケーブルについて (PART II)
连接装饰电线 II



I. ASSEMBLING THE BUST
マーク3 (チューンアップ版) について
组装半身像



WARNING


- This product is not a toy. Collectible use only.
- Do not store or display the product outdoor.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity and exhausted batteries are to be removed from the product.
- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged.
- Batteries installation, charging, rechargeable batteries, and parts assembly should be done by an adult.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity and exhausted batteries are to be removed from the product.
- Do not look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
- Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- Never short-circuit the battery terminals.
- D.C. to Power cord adapter is not included in this product. D.C. 4.5V/1A power adapter is required.
- Ensure the power cord connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
- The product will not be repaired if it has been tampered with, altered, modified, or reworked.
- Regularly check the USB power cable, plug housing and other components for damage; In the event of such damage, do not connect the product and transformer until the damage is repaired.
- Do not connect to more than one power supply where such connection is possible without the aid of tool or breaking the product.
- Power cord is not to be inserted into socket outlets.
- Product can be operated by using batteries or D.C. to power cord adapter.
- The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from transformer before cleaning.
- When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
- Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
- Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
- Do not get the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
- The product is not intended for children under 3 years old.
- The power adapter is not a toy.

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement
Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.

警告

- 本产品非玩具。本产品只属收藏品。
- 本产品不适用于户外展示或存放。
- 本产品该由成人组装。
- 请勿混用新旧电池或不同类型的电池：碱性电池、标准（碳-锌）电池或充电电池（镍-镉）。
- 请勿给非充电电池充电。
- 在充电前请将充电电池从产品中取出。
- 电池安装，充电电池充电和零件组装应由成人来完成组装。
- 请以正确的极性插入电池，并从产品中取出耗尽的电池。
- 不要直视LED灯；它可能对眼睛有害。
- 定期更换电池并观察电池状态，以免漏电池液，可能会损坏产品及其电力系统。
- 切勿造成电池接头短路。
- 本产品不包含D.C. 转电源线变压器。需使用D.C. 4.5V/ 1A变压器。
- 电源线必须完全接驳好本产品插口后才能正常通电，否则会令产品损坏。
- 如自行作任何表面或电子相关的改装而引致产品结构损坏，本司将不负责处理。


B. BUST AND STAGE LIGHT-UP FUNCTION (PART I)
マーク3 (チューンアップ版) と台座のライトアップ機能について (PART I)
半身像及地台LED发光功能 I




D. BUST AND STAGE LIGHT-UP FUNCTION (PART III)
マーク3 (チューンアップ版) と台座のライトアップ機能について (PART III)
半身像及地台LED发光功能 III




F. CONNECTING THE DECORATIVE CABLES (PART I)
裝飾用ケーブルについて (PART I)
连接装饰电线 I



H. ASSEMBLING THE BATTERY CASE
バッテリーブースターについて
组装电池盒



▲IMPORTANT | 注意 | 重要



ライトアップに関するご注意

- 本製品は玩具ではありません。展示品としてご使用ください。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池またはいろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 非充電式電池は充電しないでください。
- 充電式電池を使用する場合は、充電する前に必ず製品から取り外してください。
- 電池に関する作業は大人が行ってください。
- 電池は必ず「+」と「-」の向きを正しく入れてください。また、消耗した電池は速やかに製品から取り出してください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- ショートさせたり放熱、加熱、火の中に入れてはなりません。
- 本製品にDCアダプター及びケーブルは付属しません。DCアダプター(4.5V/1A、ピン径:外径3.5mm/内径1.35mm)に対応しております。ご使用前に必ずケーブルが正しい接続されていることを確認してからスイッチを入れてください。正しく接続されない状態で通電すると、ライトアップ機能の破損や予期せぬ事故につながる恐れがあります。
- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は接続するケーブルやプラグ、電源アダプターなどは定期的に状態確認をしてください。これらのいずれかに損傷など不具合がある場合は、本製品を接続しないでください。
- 製品を複数の電源(電源アダプターへ接続しないでください)。
- ケーブルをコンセントに差し込まないでください。
- 本製品は、電池単3電池3本使用/別売りまたはDCアダプター(4.5V/1A、ピン径:外径3.5mm/内径1.35mm/別売り)を使用し、ライトアップ機能を作動させることができます。
- 本体の清掃をする時は、必ず電源アダプターを抜いてください。
- 本体の清掃をする時は、柔らかい布で乾拭きするか、水で濡らしてから固く絞った柔らかい布で拭いてください。水拭きした後は、必ず乾かしてください。
- ペンチやハンマー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対にやめください。
- 製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
- 小さなお子様が口で噛んだり、爪や鋭利なもので触れないでください。破損や塗装はげにつながる恐れがあります。
- 小さなお子様が口で噛んだり、爪や鋭利なもので触れないでください。破損や塗装はげにつながる恐れがあります。
- 本製品及び本製品に付属する電源機器は玩具ではありません。

※取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

- 応定期检查电源线接线，插头外壳和其他部件是否损坏；如果发生此类损坏，在修复损坏前，不得连接产品及变压器。
- 本产品不得连接超过一个电源。
- 电源线只能通过插入插座。
- 本产品不能通过电池或D.C.转电源线变压器操作。
- 使用液体清洁本产品前，应与变压器断开。
- 清洁时，先用湿布拭擦干净，然后用干净的软绵布抹干。
- 不要用稀释剂，苯，酒精或任何可能损坏产品的腐蚀性物质擦拭，否则产品会损坏。
- 不要把本产品摆放在在高温或湿度高的环境，以免令产品结构受损。
- 请避免尖锐物品及指甲与本产品有任何接触，以免损坏产品涂层。
- 本产品不适合三岁以下儿童使用。
- 变压器非玩具。

注意：若有以上情况发生，本司将不负责修理处理或更换。
説明書含有重要信息，請保留，以便將來查閱。