© 2016 Hot Toys Limited.
The Hot Toys logo is trademark and copyright of Hot Toys Limited.
All Rights Reserved.

©2016 MARVEL

MARVEL CINEMATIC UNIVERSE

DIECAST

IRON MAN 2™

WAR MACHINE

MMS331-D13 I 1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE

USER GUIDE

CONTENT

A. LED LIGHT UP
LEDライトアップ機能について
LED 发光功能 P. 3

B. INTERCHANGEABLE PARTS AND HEAD MOVEMENT
差し替え用パーツとヘッドパーツの可動について
可替换配件和头部活动 P. 3

C. LED LIGHT-UP FUNCTIONS AND INTERCHANGEABLE BATTLE DAMAGED PARTS
バトルダメージ仕様差し替え用パーツとLEDライトアップ機能について
发光功能和可替换战损配件 P. 4

D. DISPLAYING IN FLIGHT MODE
飛行シーンのディスプレイについて
展示飞行模式 P. 5

E. INTERCHANGEABLE CHEST ARMOR
差し替え用胸部アーマーパーツについて
可替换胸甲 P. 5

F. WAIST MOVEMENT
腰部の可動について
腰部活动 P. 6

G. SHOULDER MOUNTED WEAPONS
肩部について
肩膀武器 P. 7

H. MOUNTED MACHINE GUN
ガトリングガンについて
机关枪 P. 8

I. ARM MOVEMENTS
腕部の可動とLEDライトアップ機能について
手部活动 P. 9

J. FOREARM MACHINE GUN
前腕部のサブマシンガンについて
前臂机关枪 P. 9

K. LEG MOVEMENT
脚部の可動について
腿部活动 P. 10

CAUTION
ご注意
注意 P. 11

WAR MACHINE

MMS 331 D13 | 1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE

HOT TOYS PRESENTS

MOVIE MASTERPIECE SERIES-DIECAST

CAST & CREW

EXECUTIVE PRODUCERS HOWARD CHAN & JC. HONG
PRODUCERS RAY LING & ISAAC CHAN
SCULPTORS KOJUN
HEAD PAINTERS JC. HONG
ART DIRECTORS JC. HONG
PACKAGING DESIGNERS RAY LING & POR.
PRODUCTION CONTROLLERS LOK HO & RAY LING
ACCESSORIES COORDINATORS TS WONG
PACKAGE DESIGNERS ZENITH ZC & MONSTER JR.
PHOTOGRAPHERS KAKIN TT & MONSTER JR.
PRODUCTION CONTROLLERS RAY LING & ISAAC CHAN & FAI LUI

A. LED LIGHT-UP | LEDライトアップ機能について | LED 发光功能



Detach the mask and take off the top part of helmet, unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by turning the on/off switch.
マスクを取り外し、ヘルメット頂頭部のパーツを外します。製品には電池(AG1/LR621, 1.5V)が3つ付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」/「OFF」の切り換えができます。
打开头盔的顶部，松开螺钉打开电池舱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG1/LR621，1.5V），利用开关键启动发光功能。

B. INTERCHANGEABLE PARTS AND HEAD MOVEMENT | 差し替え用パーツとヘッドパーツの可動について | 可替换配件和头部活动

The James Rhodes head sculpt can be interchanged onto the figure.
ヘッドパーツはジェームズ・ローズ中佐の差し替えヘッドと差し替えることができます。
再款头部可安装在人偶上。

The battle damaged mask can be interchanged onto the head as shown.
フェイスマスクはバトルダメージ版差し替え用フェイスマスクと差し替えることができます。
战损面罩可安装在头部上。

The head and neck contains two joints to tilt up the head up to 90°.
ヘッドパーツと首パーツは、2つのジョイントパーツにより90度まで可動させることができます。
头和颈部都有两个关节位置，可以头部向上移动至90°。

P. 3

C. LED LIGHT-UP FUNCTIONS AND INTERCHANGEABLE BATTLE DAMAGED PARTS | バトルダメージ版差し替え用パーツとLEDライトアップ機能について | 发光功能和可替换战损配件

Flip up the indicated armor parts at the back. This armor part can be interchanged with a battle damage version.
背面のアーマーパーツはバトルダメージ版差し替え用パーツと差し替えることができます。画像を参考に、背面のパーツを持ち上げると、取付け部のネジが露出します。
翻开指示的装甲（这件装甲可与战损版替换）。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by turning the on/off switch.
製品には電池(AG1/LR621, 1.5V)が3つ付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」/「OFF」の切り換えができます。
松开螺钉打开电池舱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG1/LR621，1.5V），利用开关键启动发光功能。

P. 4

D. DISPLAYING IN FLIGHT MODE | 飛行シーンのディスプレイについて | 展示飞行模式



Flip up the indicated mini thruster parts and pull up the flips as shown.
背面の指示記号部分のブースターのフラップは、画像のように引き上げることができます。
翻开指示记号部分的微型推进器。

Complete.
完成です。
完成。

First push down the bottom part of the back booster and then pull it out as indicated. (A battle damage version of the part can be interchanged)
ブースターのフラップを押し、下げ、バトルダメージ版と差し替えることができます。次に、フラップを押し上げ、取り外してください。(先把装甲部的面往后压下推，然后拉出（这件装甲可与战损版替换）。

MAGNET
マグネット内蔵
内置磁铁

E. INTERCHANGEABLE CHEST ARMOR | 差し替え用胸部アーマーパーツについて | 可替换胸甲



Pull out the indicated part of the chest armor slightly to detach. (A battle damage version of the chest armor can be interchanged onto the figure.
画像を参考に、胸部アーマーの指マークを引き出し、固定を外します。(胸部アーマーはバトルダメージ版差し替え用胸部アーマーパーツと差し替えることができます。(把图示位置胸甲的位置拉出来下（这件装甲可与战损版替换）。

Push in the indicated parts of the chest armor to secure it in place.
差し替え後、胸部アーマーの指マークを押して固定します。
将一下图示的位置的胸甲固定在人偶上。

P. 5

F. WAIST MOVEMENT | 腰部の可動について | 腰部活动



Slightly pull down the waist once to move in the directions as indicated.
腰部は画像の方向へ可動します。可動させる際は、一度少し下へ引き下げてから行ってください。
腰部朝箭头所指的方向移动。

Pull down the legs slightly for easier positioning.
脚を可動させる際は、画像のように左右それぞれ少し引き下げてから行ってください。
腿部朝向下箭头所指位置移动。

P. 6

G. SHOULDER MOUNTED WEAPONS | 肩部について | 肩膀武器



Push down the indicated part of the right shoulder to reveal the mini missile launcher. Pull up and push it to the front of the figure and then turn it to the side as indicated. (A battle damage part can be interchanged on to the missile launcher)
右肩の画像のパーツを押し、下げ、ミニミサイルを引き出します。ミニミサイルを引き出します。(肩部アーマーはバトルダメージ版差し替え用パーツと差し替えることができます。)
向下推开图示的右肩膀位置来拉出迷你导弹发射器。把它拉出后按图示将武器的人偶的前方推，然后转向一旁（图示武器配件可与战损版替换）

Push down the indicated part of the left shoulder to reveal the rocket launcher. Pull up the rocket launcher and then flip up the parts as indicated. The rocket can be inserted into the launcher as shown.
左肩の画像のパーツを押し下げ、キャノン砲を引き出します。画像のパーツ(3)は矢印の方向へ開くことができます。ミサイルを「別れた妻」は画像のように装填できます。
向下推开图示的左肩膀位置来拉出火箭炮发射器。把它拉出后按图示将武器的人偶的前方推，然后转向一旁（图示武器配件可与战损版替换）

P. 7

H. MOUNTED MACHINE GUN | ガトリングガンについて | 机关枪



The machine gun barrel can be rotated in the directions as indicated. A battle damaged gun barrel can be interchanged.
画像の方向へ砲身を回転させることができます。ガトリングガンはバトルダメージ版差し替え用パーツと差し替えることができます。
机关枪可按图示的方向转动。战损版的枪管可供替换。



The base of the machine gun can move to the sides as shown.
ガトリングガン取付部は画像の方向へ動かすことができます。
机关枪的底座可按图示移动。

Insert the ammo belt into the back of the machine gun in the direction as indicated.
弾倉ベルトはガトリングガンの背面へ画像の方向に装填してください。
按图示向机子弹带安装在机关枪的背部。

Complete as shown.
完成です。
完成。

P. 8

I. ARM MOVEMENTS | 腕部の可動とLEDライトアップ機能について | 手部活动

Pull out the arms slightly for wider angle of movements.
腕部を可動させる際は、画像のように手前左右に少し引き出してから行ってください。
把两侧稍微拉出，做出更大幅度的动作。

The shoulder armor can be put down.
肩部アーマーは画像の方向へ引き下ろすことができます。
肩膀铠甲可向下移动。

The battle damaged right shoulder armor can be interchanged onto the figure.
右肩部アーマーはバトルダメージ版差し替え用パーツと差し替えることができます。
战损的肩膀装甲可供替换。

J. FOREARM MACHINE GUN | 前腕部のサブマシンガンについて | 前臂机关枪



The arms can move up to 120°.
肘は垂直方向へ約120度まで可動することができます。
双臂可以向上移动120°。

Open the forearm armor part, unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by turning the on/off switch.
前腕部アーマーパーツを外し、ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、付属のボタン電池(AG1/LR621, 1.5V)をセットします。画像のスイッチで「ON」/「OFF」の切り換えができます。
打开前臂装甲板部的位置，松开螺钉打开电池舱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG1/LR621，1.5V），利用开关键启动发光功能。

Attach the machine gun onto the forearm as shown.A battle damaged forearm armor part can be interchanged onto the figure.
画像のように、前腕部へマシンガンを取り付けます。画像のバトルダメージ版差し替え用パーツと差し替えることができます。
按图示把机关枪安装。战损版的前臂装甲零件可供替换。

P. 9

K. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について | 腿部活动



The leg can pull back up to 110°.
脚部は後ろへ約110度まで可動します。
双腿可向后伸至110°。

Slightly pull down the indicated armor part on back to the leg to move it in wider angle.
画像のアーマーパーツをわずかに引き下げることで、可動域を広げることができます。
稍微拉下双脚背面图示的装甲可增加运动幅度。

The side of the greaves can be moved to reveal the interior mechanical design.
脚部の装甲パーツを矢印の方向へずらすことで、内部構造を露出させることができます。
小腿装甲可移动展示内部机械结构。



Flaps can be pushed up for easier positioning of the legs.
画像のように脚のフラップを起動させると、様々なポーズ等をお楽しみいただけます。
向门环上提，方便活动。

The legs and feet can move in the directions as indicated.
脚部と足首は画像の方向へ可動させることができます。
双腿和脚可按图示的方向移动。

P. 10

CAUTION | ご注意 | 注意



Be careful of the sharp edges on the armor.
アーマーパーツは鋭利なため、お取り扱いの際はご注意ください。
小心装甲锋利的位置

Be careful when positioning the mini missile launcher; otherwise, it may scratch the side of the head.
ヘッドパーツの破損につながるおそれがありますので、ミニミサイルを可動させる際はご注意ください。
设定迷你导弹发射器时请小心，以免与头部磨损发生。

Don't place your figures on the figure's knee area to avoid getting pinched.
脚部の可動の際はご注意ください。指が挟まれるおそれがあります。
不要把手指放在人偶的膝盖位置以免被夹到。

WARNING | ライトアップに関するご注意 | 警告

- Don't mix old and new batteries.
- Don't mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries installation and parts assembly should be done by an adult.
- Don't look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
- Please change the battery and observe the status of battery regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement.

- 新しい電池と古い電池は混用して使用しないでください。
- アルカリ、マンガン、充電式など、種類の違う電池を混用して使用しないでください。
- 電池に関する作業は大人が行ってください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に覗き込んでください。目の傷essや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を長期間ご使用の上、液漏れにつながるおそれがありますので、定期的に電池残量、および電池液、電池を取り出した状態等を確認してください。
- ご不明な点がございましたら、ハットトイズ(香港)カスタマーケアセンターまでお問い合わせください。

- 新旧电池不可混用。
- 应使用和推荐相符合的碱性、标准（碳锌）或可充电池型式或选择适当型式之电池。
- 电池应在成人监督下安装。
- 电力耗尽之电池应取出。
- 电源高端不可短路。
- 激光指示器不可直视或对准。
- 非充电电池不能充电。

P. 11