

IRON MAN MARK L

MMS473D23 | 1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE
INSTRUCTION SHEET

CONTENT

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能 P.2-3

B. INTERCHANGEABLE ARMOR PARTS | 差し替え用パーツについて | 可替换装甲零件 P.4

C. WIELDING NANO BOOSTER WINGS | フライト・スラスターパーツについて | 安装背部飞行器 P.5

D. INTERCHANGEABLE HEADS | 差し替え用ヘッドパーツについて | 可替换头部
E. REMOVEABLE CHEST ARMOR PLATE | 胸部アーマーについて | 可装拆胸甲
F. FULLY DEPLOYED AIR FLAPS | エアーフラップの展開について | 风门系统 P.6

G. ARM MOVEMENT | 腕部の可動について | 手部活动
H. EXTENDED SHOULDER MOVEMENT | 肩部の可動について | 肩膀活动 P.7

I. WAIST MOVEMENT | 腰の可動について | 腰部活动
J. FOOT MOVEMENT | 足の可動について | 脚部活动
K. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について | 腿部活动 P.8

CAUTION | ご注意 | 注意 P.9-10

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能



Slightly widen the top of the helmet as shown and take it off.
画像を参考に、ヘルメット上部のパーツを取り外してください。
稍微拉开头盔的顶部，然后把它拆下。



- Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included.
  製品には電池（AG1/LR621, 1.5V）が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。
  松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG1/LR621，1.5V）。
- Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
  画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
  利用开关键启动发光功能。



Complete as shown.
完成です。
完成。



Open the indicated armor plate. Unscrew and open the battery box to put in new batteries.
背中のアーマーパーツを取り外してください。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開けます。
打开图示的背部装甲。松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。



Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG3/LR41, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
製品には電池(AG3/LR41, 1.5V)が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
松开螺丝打开电池箱盖，然后放入3枚电池（AG3/LR41， 1.5V）。利用开关键启动发光功能。



Complete as shown.
完成です。
完成。

B. INTERCHANGEABLE ARMOR PARTS | 差し替え用パーツについて | 可替换装甲零件



The indicated gauntlets and hands can be attached onto the figure.
画像のハンドパーツが付属します。
图示的装甲零件和手掌可以相应地安装。



Remove the left forearm armor plate. Attach Hand Cannon onto the figure as indicated.
画像を参考に、左前腕部のアーマーパーツを取り外し、ハンドキャノンを取り付けてください。
拆下左臂前甲，手炮组件可如图示般安装在人偶上。

Caution: Weapons must be installed on the corresponding arms and cannot switch position. Don't interchange sides; otherwise, the figure may be damaged.
ご注意：差し替え用前腕部パーツは、取り付ける前に必ず左右を確認し、正しい腕に取り付けてください。左右を入れ替えたり、位置を変更することはできません。無理に行なうと、破損や塗装はげにつながる恐れがあります
注意：武器只能安装在相应手臂上。不可交替使用，否则会造成人偶损坏。



- Remove the right forearm from the elbow. Attach the Nano Repulsor Cannon with the longer part facing upward as the direction indicated.
  画像を参考に、右前腕部パーツを取り外してください。ナノ・リパルサーキャノンは銃口部が長い方を上側に向け、右前腕部に取り付けてください。
  拆下右前臂，如图示的方向把可替换手炮安装在人偶上。(手炮较长的部分向上)
- This is a cannon without Light-up function. LED Light up arm will shine through the cannon to the front.
  ナノ・リパルサーキャノン自体にライトアップ機能は搭載されていません。腕部のLEDによって発光状態を再現することができます。
  可替换手炮没有配备发光功能。需透过发光手臂照射可替换手炮。

Put grip on the bicep area when interchanging weapons for the left and right arms to avoid damaging the figure from excessive force.
前腕部パーツを差し替える時は、上腕部のあたりを持って行なってください。過度な力を加えると、破損や塗装はげにつながる恐れがありますのでご注意ください。
安装左右手臂上的武器时，可握紧上臂部位，避免施力过度损坏人偶部件。

D. INTERCHANGEABLE HEADS | 差し替え用ヘッドパーツについて | 可替换头部



Take off the helmet head.
ヘルメットのヘッドパーツを取り外してください。
除下装甲头盔。



Insert the neck armor piece and then attach the head sculpt onto the figure as shown.
画像のネックアーマーパーツを取り付け、トニー・スタークのヘッドパーツを取り付けます。
按图示先安装颈圈，然后把头雕装配在人偶身上。

Complete as shown.
完成です。
完成。

E. REMOVEABLE CHEST ARMOR PLATE | 胸部アーマーについて | 可装拆胸甲



Detach and attach the chest armor plate as shown.
胸部アーマーは着脱可能です。
按图示的方向装拆胸甲。



Complete as shown.
完成です。
完成。

F. FULLY DEPLOYED AIR FLAPS | エアーフラップの展開について | 风门系统



The air flaps cane be opened as indicated.
エアーフラップは矢印の方向に開くことができます。
背部风门可按图示打开。

C. WIELDING NANO BOOSTER WINGS | フライト・スラスターパーツについて | 安装背部飞行器



Detach the back armor plate. Then attach Nano Booster wings onto the figure as shown.
画像を参考に、背中のアーマーパーツを取り外し、フライト・スラスターパーツを取り付けてください。
先拆下背部装甲。背部飞行器可如图示般安装在人偶上。



Extra articulations have been added on the wings, at the areas as shown.
フライト・スラスターパーツのウイングは画像の可動範囲内で動かすことができます。
背部飞行器可按图示的方向拉出可延伸部分。

The indicated area is very sharp. Be careful when handling.
画像のパーツは先端が尖っているため、ケガなどのないようお取り扱いにご注意ください。
图示的位置非常锋利，处理时请小心。



Complete as shown.
完成です。
完成。

G. ARM MOVEMENT | 腕部の可動について | 手部活动



The arm can be raised up to 160°.
肘は垂直方向に約160度まで動かせます。
前臂可以向上举起160°。



Do not over bend the elbows; otherwise, the figure may get damaged.
肘を動かす際は、可動範囲内で行ってください。可動範囲以上に動かすと、破損や塗装はげにつながる恐れがあります。
不要过度举起前臂，否则有机会令人偶受损。



Caution: The shoulder armors are non-detachable. Don't try to pull them off.
ご注意：肩のアーマーパーツは取り外しできません。無理に外そうとしないでください。
注意：肩膀装甲零件不能拆下。

H. EXTENDED SHOULDER MOVEMENT | 肩部の可動について | 肩膀活动



Slightly pull out the shoulder.
画像を参考に、肩部を少し引き出してください。
把肩膀稍微拉出。

Now the shoulder can be moved forward within 30°.
肩部は内側へ30度まで動かせます。
现在肩膀能向前移动30°。

CAUTION | ご注意 | 注意



It is recommended to put out the arms to side before any arm movement; otherwise, the armor parts may collide and lead to paint fading.
腕部の可動時は、肩を引き出してから動かすことで、アーマー同士が擦れて発生する塗装はげなどを避けることができます。
作任何手臂活动前，建议先把肩膀拉出，避免装甲及部件磨擦引致掉漆。

I. WAIST MOVEMENT | 腰の可動について | 腰部活动





Extend the waist by pulling up the upper body. It can now be moved to the preferred position within 45°.
腰を可動させる際は、下半身を固定し上半身を引き上げてから、曲げたい方向へ動かしてください。(可動範囲は45度以内です。)
腰部位置能伸展，移动角度可增加至45°。

J. FOOT MOVEMENT | 足の可動について | 脚部活动



Extend the foot by pulling it down slightly for positioning if needed.
足は下に引き出し、ポージングの微調整ができます。
脚部能向下稍微拉出方便活动。



The leg can bend backward up to 160°.
脚は後方へ約160度まで可動します。
双腿可向后移动160°。



Figure's legs can be raised within 40°.
脚部は、上下へ約40度可動します。
双腿可以向上举起40°。

Flaps can be pushed up for easier positioning of the legs.
画像のように腰のフラップを展開させると、様々なポージングをお楽しみいただけます。
图示的装甲可以向上移动方便腿部活动。



The legs can now be moved to preferred position within 90°.
可動範囲を広げると、脚部は90度まで動かすことが可能です。
双腿现可以向上举起90°。

K. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について | 腿部活动



The legs can be extended for better movement.
脚を可動させる際は、画像のように左右それぞれ少し引き下げてから行なってください。
双腿可按图示拉下，以便摆出更大角度的动作。



The legs can swivel by up to 20° and be raised sideways by up to 60°.
大腿部は矢印の方向に約20度動かすことができ、脚は水平方向へ約60度まで動かせます。
双腿可按图示转动20°和向外侧举起60°。

CAUTION | ご注意 | 注意



Be careful when moving the shoulder backward; otherwise, the armor parts on the shoulder blade and bicep may collide and lead to paint fading.
肩を背中側へ動かす際は、肩や腕、背中のアーマーが擦れないように行ってください。パーツ同士が擦れると、塗装はげにつながる恐れがあります。
肩膀向后移动时要注意，否则装甲有机会磨擦引致掉漆。



Don't excessively rotate the body or extend the waist; otherwise, the armor parts may collide and lead to paint fading
腰を動かす際は、可動範囲内で行ってください。過度な力を加えたり、可動範囲以上に動かすと、破損や塗装はげにつながる恐れがあります。
不要过度扭曲或伸展腰部，否则装甲有机会磨擦引致掉漆。



Be careful when bending or positioning the feet; otherwise, the armor parts may collide and lead to paint fading.
足を動かす際は、アーマーが擦れないように行ってください。パーツ同士が擦れると、塗装はげにつながる恐れがあります。
移动脚部时要注意，否则装甲有机会磨擦引致掉漆。



It is suggested to first pull down the feet before putting them to the preferred position.
足のアーマーは、擦れを避けるため、まず下に引き出してから動かしてください。
建议先把脚部拉下才移动至想要的姿势。



Be careful of sharp edges on the armor.
先端や角が鋭利なパーツがあるので、取り扱いの際はケガのないようお気をつけください。
小心人偶锋利的位置。



The figure is heavy in weight. Please handle with care.
本製品は重いので、落下や転倒によるケガや周囲の破損などがないよう、十分にご注意の上ご使用ください。
人偶重量不轻，请小心。

WARNING

- Don't mix old and new batteries.
- Don't mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries installation and parts assembly should be done by an adult.
- Don't look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
- Please change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement

ライトアップに関するご注意

- 新しい電池と古い電池は混同して使用しないでください。
- アルカリ、マンガン、充電式など、種類の違う電池を混同して使用しないでください。
- 電池に関する作業は大人が行ってください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- ご不明な点がありましたら、パッケージ記載のホットトイズジャパンお客様問い合わせセンターへお問い合わせください。

警告

- 新旧电池不可混用。
- 应使用玩具说明书建议之电池型式或选择适当型式之电池。
- 电池以正确之极性置入。
- 电力耗尽之电池应取出。
- 电源两端不可短路。
- 激光辐射，勿直视光束。
- 包装或说明书中含有重要信息，应保留。
- 非充电电池不能充电。