

© 2017 Hot Toys Limited.
The Hot Toys logo is trademark and copyright of Hot Toys Limited.
All Rights Reserved.

CONTENT

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS / LEDライトアップ機能について / LED发光功能 P. 2 - 3

B. INTERCHANGEABLE HEADS / 差し替え頭パーツについて / 可替换头部 P. 4

C. INTERCHANGEABLE ARMOR PARTS / 差し替え用パーツについて / 可替换装甲零件 P. 5

D. INTERCHANGEABLE SHOULDER ARMOR PLATE / 肩パーツ差し替えについて / 可替换肩甲板 P. 6

E. SHOULDER MOVEMENT / 肩部の可動について / 肩部活动 P. 7

F. WAIST MOVEMENT / 腰部の可動について / 腰部活动 P. 8 - 9

G. LEG MOVEMENT / 脚部の可動について / 腿部活动 P. 10

H. ASSEMBLING ALTERNATIVE DISPLAY STYLE / ディスプレーについて / 转换其他造型 P. 11

IRON MAN MARK VII SUIT POD MODE / アーマードモードについて / SUIT POD MODE / 盔甲模式 P. 12 - 18

CAUTION / ご注意 / 注意 P. 19

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS / LEDライトアップ機能について / LED发光功能

Slightly widen the top of the helmet as shown and take it off.
画像のようにヘルメットの開閉部を少しだけ、上部に広げて外します。
相应位开头盔的部分，然后把它拆下。

• Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included.
• Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
画像のスイッチで「ON」「OFF」のどちらかにします。
利用开关键启动灯光功能。

Completed as shown.
完成です。
完成。

Open the indicated armor plate. Unscrew and open the battery box to put in new batteries.
指示のアーマーパーツを取り外してください。ドライバーを使用してバッテリーカバーを開けます。
打开指示的装甲部件，利用螺钉刀将电池舱盖开启放入电池。

• Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included.
• Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
• 製品には電池(AG1/LR621, 1.5V)が付属しますドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。
• 利用开关键启动灯光功能。
利用螺钉刀将电池舱盖开启放入电池。

Complete as shown.
完成です。
完成。

B. INTERCHANGEABLE HEADS / 差し替え頭パーツについて / 可替换头部

Two styles of head sculpt can be interchanged as shown.
画像の2種類のヘッドパーツが差し替えます。
图示的两款头雕可替换的人偶上。

Complete as shown.
完成です。
完成。

Indicated part is fragile. Be careful when interchanging the head sculpts otherwise it may get damaged.
画像のパーツは非常に壊れやすいため、ヘッドパーツを差し替える際は、ご注意の上お取り扱いください。
图示的模型部分非常脆弱，换人心脏头雕以免损坏模型部件。

C. INTERCHANGEABLE ARMOR PARTS / 差し替え用パーツについて / 可替换装甲零件

Both arms can be interchanged with normal or missile firing forearm armors.
両腕とも換装可能パーツ(ノーマルorミサイル発射)と差し替えることができます。
这零部件组成两款可替换的前臂装甲可相应地安装在双手上。

Indicated hands can be attached onto the figure.
画像のパーツがつけられます。
图示的手掌可以相应地安装。

D. INTERCHANGEABLE SHOULDER ARMOR PLATE / 差し替え用肩部パーツについて / 可替换肩甲

A. NORMAL ARMOR / ノーマル肩 / 正常盔甲
B. MISSILE LAUNCHING ARMOR / ミサイル発射肩 / 发射火箭盔甲
C. BATTLE DAMAGED ARMOR / 戦闘ダメージ肩 / 战损盔甲

Three styles of shoulder armor plates can be interchanged as shown.
画像の3種類の肩部パーツが差し替えます。
图示的三款装甲可安装在人偶上。

Indicated shoulder armors are detachable. Don't excessively bend or move the joints; otherwise it will be damaged.
画像の指定アーマーパーツは取り外し可能です。可動時は過度な力で曲げたり、ひねったりしないでください。破損につながる恐れがあります。
手臂装甲为可拆卸设计。请勿过度弯曲或扭动关节，否则将会损坏。

Arms can be raised up to 160°. Be careful of sharp edges on the armor around the arms.
肘部は約160度まで曲げることができます。肩周辺の鋭利なパーツがあるので、取り扱いの際はケガなどのないようお気をつけください。
前臂可以向上举起160°。小心人偶肩甲周边锋利的边缘。

E. SHOULDER MOVEMENT / 肩部の可動について / 肩部活动

Slightly pull out the shoulder.
肩部を少し、前部から引き出すようにしてください。
将肩膀稍稍拉出。

Back armor plates can move in direction as indicated.
背面のプラパーツは、画像の矢印の方向に可動することができます。
背甲可向图示的方向移动。

Indicated shoulder armor can be extended in the direction shown for better movement.
画像のパーツは、可動範囲を広げるために引き出すことができます。可動範囲を広げるためです。
指定的肩甲可向图示的方向伸出，以便提供更大角度的动作。

F. WAIST MOVEMENT / 腰部の可動について / 腰部活动

Push up flaps and pull out countermeasure dispensers in the direction as shown.
腰部のフラップを矢印の方向に展開し、フレアランチャーを引き出してください。
将护耳向上推动，腰甲靠将可投掷照亮弹的部位。

Extend the waist by pulling up the upper body. It can now be moved to the preferred position within 40°.
腰部を可動させる為、下半身を固定した状態で上半身を引き上げてください。最大で左右に40度まで動かすことができます。
通过拉伸腰甲，腰部角度可增加40°。

G. LEG MOVEMENT / 脚部の可動について / 腿部活动

The legs can be extended for better movement.
脚を可動させる際は、画像のように左右それぞれ引き出すようにしてください。
为提供更大的动作，可伸长腿部。

The legs can swivel by up to 20° and be raised sideways by up to 60°.
大腿部は左右の方向に約20度可動させることができ、また水平方向へ約60度まで可動します。
为提供更大的动作，可将腿部向左右旋转20°，并向侧面抬起60°。

Three styles of thigh armor plates can be interchanged as shown.
画像の3種類の大腿部パーツが差し替えます。
图示的三款大腿装甲可安装在人偶上。

Armor plates can move in direction as indicated.
アーマーは、画像の矢印の方向に可動することができます。
指定的装甲可向图示的方向移动。

The leg can bend backward up to 160°.
脚は後方へ約160度まで可動します。
将腿向后弯曲160°。

Figure's legs can be raised within 40°.
脚部は、上下へ40度まで可動します。
将腿部以向上伸展40°。

Flaps can be pushed up for easier positioning of the legs.
フラップを上に動かすことで、
ゆるやかなポーズをつけることも可能です。
为了更容易地摆放腿部，可将护耳向上推动。

The legs can now be moved to the preferred position within 90°.
脚部を可動させることで、最大で90度まで動かすことができます。
为提供更大的动作，可将腿部向左右旋转90°。

H. ASSEMBLING ALTERNATIVE DISPLAY STYLE / ディスプレーについて / 转换其他造型

FRONT / 前面
BACK / 背面
NORMAL ARMOR / ノーマル肩 / 正常盔甲
MISSILE LAUNCHING ARMOR / ミサイル発射肩 / 发射火箭型盔甲
BATTLE DAMAGED ARMOR / バトルダメージ肩 / 战损盔甲

Shoulder chest, ribs, thighs and back armors for normal version, missile firing version, and battle damaged version are interchangeable as shown.
肩、胸、脇、大腿、及び背部のアーマーパーツはノーマル、ミサイル発射、バトルダメージ肩に換装可能です。
肩部、胸部、侧裙、大腿、及背部的装甲可向各自型态更换，支援对应的型态。

I. ASSEMBLING SUIT POD MODE / スーツポードモードについて / 组装背包飞行造型

Push the indicated part inward.
画像のパーツを内側に押し込んでください。
把指定部件往内推。

Push indicated armor plate in the direction as shown.
画像のアーマーパーツを矢印の方向に下げてください。
把装甲往图示的方向推。

Attach specialized weapon to the indicated position on figure.
画像のスーツポード専用武器を指定パーツにセットしてください。
将特定武器与指定插入槽相对位置上。

Complete as shown.
完成です。
完成。

Attach LED lighted chest armor plate to figure's body in the direction as indicated.
胸部LEDパーツを画像矢印の方向に取り付けてください。
为胸部灯带装甲板与人偶指定的方向安装。

Attach chest armor and rib armor plates in the position as indicated.
胸部に取り付ける胸部アーマーパーツ及び肋骨アーマーを画像のように取り付けてください。
将胸甲及肋骨装甲与安装指定的位置上。

Detach back armor parts for later use.
将画面から胸部をパーツを一度取り外してください。
为提供更大的动作，可将背部装甲拆卸。

Detach calf legs to attach the indicated foot.
画像を参照に、脚部の取り外したパーツを取り外し、スーツポード機能用パーツへの装着を準備してください。
拆除小腿部以安装指定部件。

Remove the armor parts, head sculpt and arms from the figure's body in the sequence as shown.
画像を参照に、アーマーパーツ及びヘッドパーツ、両腕を取り外してください。
按图示的拆卸顺序，头雕及双臂从人偶上拆下。

Raise arm and bend it backward slightly to detach from shoulder ball joint.
肩関節を取り外す際は、画像を参照に左手方向に腕を上げ、少し後方に曲げてください。
抬起手臂，并向后稍微弯曲以便从肩上拆除。

Detach calf legs to attach the indicated foot.
画像を参照に、脚部の取り外したパーツを取り外し、スーツポード機能用パーツへの装着を準備してください。
拆除小腿部以安装指定部件。

Attach the armor parts on to the figure's body as shown.
画像のスーツポード機能用パーツを取り付けてください。
将甲板按图示安装在人偶上。

Indicated part must be attached underneath.
画像のスーツポード機能用パーツを取り付けてください。
指定部件要装在人偶底部。

Complete as shown.
完成です。
完成。

Indicated shoulder armor can be attached for later use and it is detachable for posing purposes.
画像のアーマーパーツは後から取り外し及び着脱することができます。
肩甲为指定部件可拆卸。

Do not detach armor plates from figure's waist.
画像のアーマーパーツは後から取り外さないでください。
腰甲上指定的部件不可拆卸。

Attach indicated armor plates as shown.
向に取り付し、指定パーツに画像のアーマーパーツ及び肩部パーツ取り付けます。
それぞれ左右の位置に取り付けてください。
将指定的装甲板安装在人偶上。

Open up indicated armor plates as shown.
画像のようにアーマーパーツを展開させてください。
指定的盔甲可向如图示般打开。

Complete as shown.
完成です。
完成。

P. 14

J. ASSEMBLING SUIT POD MODE (ADVANCE STYLE) / スーツポードレーザーポイント用対について / 组装背包飞行造型 (进阶版)

Remove indicated armor piece, and flip open indicated armor.
画像のパーツを取り外してください。アーマーパーツを矢印の方向に開きます。
拆除指定装甲部件，再把指定盔甲打开。

Attach arms as shown.
指定的各部分安装。
如图示般安装手臂。

Move indicated shoulder joint from side to center.
画像のアーマーパーツを中心に移動させてください。
Attach waist and shoulder joints.
腰部及肩部关节。

Attach lasers to the specialized weapon.
画像のアタッチメントパーツ(各スーツポード機能用パーツ)に取り付けてください。
将激光武器安装在指定的武器配件上。

Complete as shown.
完成です。
完成。

P. 15

K. DYNAMIC FIGURE STAND / 特製台座について / 可动人偶支架

Follow the steps and attach flexible pole and figure holding clip to the base. Adjust the clip position before tightening the screw as indicated. Complete as shown.
画像の順番に沿って、固定パーツを台座へ取り付けてください。クリップの位置を調整し、ネジを締めて固定した状態です。
按照步骤将弯曲支架及手部固定夹固定在底座上。调整夹子位置并拧紧螺钉。如图所示。

Don't use other figure stands with this figure; otherwise, the stand will be damaged due to figure's weight.
本製品で他のアイギスタンドなどは絶対に使用しないでください。
为防止损坏，请勿将本产品与其他人偶支架一起使用。

L. EXCLUSIVE ACCESSORY FOR SPECIAL EDITION / スーツポードのホログラム・フィギュアと専用台座について (MMS500D27Bボーナスアクセサリー付きECのみ付属) / 特别版珍藏配件

Attach mini hologram and pole to the base. Complete as shown.
画像を参考に、スーツポードのホログラムフィギュアと台座を専用台座に取り付けてください。
按图示的步骤将小型全息投影装置与底座上。如图完成。

Complete as shown.
完成です。
完成。

P. 16

CAUTION / ご注意 / 注意

Be careful when moving the shoulder backward; otherwise the armor parts on the shoulder blade and bicep may collide and lead to paint fading.
肩を後方へ動かす際は、肩甲骨、肩や肘のアーマーが擦れないようにしてください。パーツ同士が擦れると、塗装はがれつながる恐れがあります。
向后移动手臂时请小心，防止肩甲骨和肱二头肌装甲相互碰撞。

Don't excessively rotate the body or extend the waist; otherwise, the armor parts may collide and lead to paint fading.
腰を動かす際は、可動範囲以内でゆっくりと動かしてください。可動範囲以上に動かすと、腰等で塗装はがれつながる恐れがあります。
不要过度扭动躯体和腰部，否则装甲将会相互碰撞并脱漆。

Be careful when bending or positioning the feet; otherwise, the armor parts may collide and lead to paint fading.
足を動かす際は、アーマーが擦れないようにしてください。パーツ同士が擦れると、塗装はがれつながる恐れがあります。
弯曲或摆放脚部时，请小心，防止装甲相互碰撞并脱漆。

Do not excessively bend the foot; otherwise, the ankle joint may be damaged.
足首を可動範囲以上に曲げないでください。破損につながる恐れがあります。
不要过度弯曲脚部，否则将会损坏脚踝关节。

It is suggested to first pull down the feet for wider range of movement.
股関節可動範囲を広げるには、一旦足先を下げた状態でひねってください。
建议先拉脚部以扩大移动范围的活动。

Be careful of sharp edges on the armor.
肩装甲周辺の鋭利なパーツがあるので、取り扱いの際はケガのないようお気をつけください。
小心人偶肩甲的边缘。

The figure is heavy in weight. Please handle with care.
本製品は重いので、置下や転倒によるケガや周囲の破損などがないよう、十分にご注意のうえお取り扱いください。
人偶重量不轻，请小心。

P. 17

WARNING

- Don't mix old and new batteries.
- Don't mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries installation and parts assembly should be done by an adult.
- Don't look at the LED light directly. It may be harmful to eyes.
- Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- The above situations are not included in maintenance nor replacement

ライトアップに関するご注意

- 新しい電池と古い電池は混同して使用しないでください。
- アルカリ、マンガン、充電式など種類の異なる電池を混同して使用しないでください。
- 電池に関する作業は大人が行ってください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を使用する製品は、使用後にスイッチをOFFにするなど、長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- 以下の場合は保証の対象とならないケースがありますのご注意ください。
  - 電池の液漏れによる、バッテリー回路のショートおよびそれに伴う故障。
  - 電池を使用する製品は、使用後にスイッチをOFFにするなど、長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
  - 以下の場合は保証の対象とならないケースがありますのご注意ください。
  - 電池の液漏れによる、バッテリー回路のショートおよびそれに伴う故障。

警告

- 新旧电池不可混用。
- 碱性电池、标准电池或可充电电池不可混用。
- 电池及产品的维设由成年人实完成装。
- 激光辐射，请勿直视光源。
- 更换电池并定期检查电池状态，以免因电产品产品损坏损坏。
- 若以上情况发生，本公司将不负责保修及售后服务。