

CONTENT

P.1-2
A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能
B. ASSEMBLING FIGURE STAND | 特製台座について | 组装地台
P.3
C. FOREARM ARMOR AND INTERCHANGEABLE HANDS | 差し替え用前腕部パーツとハンドパーツについて | 前臂装甲及可替换手掌
P.4
D. INTERCHANGEABLE HEADS | 差し替え用ヘッドパーツについて | 可替换头雕
E. ARTICULATED BACK-MOUNTED SHOULDER CANNON | マシンガンの可動について | 可动重型机关炮
P.5
F. ARTICULATED SHOULDER-MOUNTED MINI-GUN | ガトリングガンの可動について | 可动肩上重型机关枪
G. SHOULDER MISSILE LAUNCHER | 肩部のミサイルについて | 肩膀导弹炮
P.6
H. THRUST FIRE EFFECT ACCESSORIES | エフェクトパーツについて | 火焰特效组件
I. SHOULDER AND ARM MOVEMENT | 肩部の可動について | 肩膀和手部活动
P.7
J. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について | 腿部活动
P.8
K. WAIST MOVEMENT | 腰部の可動について | 腰部活动
L. FOOT MOVEMENT | 足の可動について | 脚部活动
P.9-10
CAUTION | ご注意 | 注意
WARNING | ライトアップに関するご注意 | 警告

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能

BACK | 背面

Detach the top of the helmet as shown.
画像のように、ヘルメット上部のパーツを取りはずす。
按图示将头盔顶部拆下。

- Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included.
  製品には電池(AG1/LR621)が付属します。
  ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。
  松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG1/LR621，1.5V）。
- Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
  画像のスイッチで「ON」/「OFF」のON/OFF切り換えができます。
  利用开关键启动发光功能。

Complete as shown.
完成です。
完成。

BACK | 背面

Open the indicated armor plate.
背中のアーマーパーツを取り外してください。
打开图示的背部铠甲。



Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。製品には電池(AG1/LR621, 1.5V)が付属します。画像のスイッチで「ON」/「OFF」のON/OFF切り換えができます。
松开螺丝打开电池箱盖，然后放入3枚电池（AG1/LR621，1.5V）。利用开关键启动发光功能。

Complete as shown.
完成です。
完成。



- Detach the forearm armors.
  画像の前腕部のアーマーパーツを取り外してください。
  将前臂甲片拆下
- Unscrew and open the battery box to put in new batteries.
  ドライバーを使用しバッテリーカバーを開けます。
  松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。
- Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included.
  付属の電池(AG1/LR621)を入れます。
  盒内包含了3颗电池（AG1/LR621，1.5V）。
- Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
  画像のスイッチで「ON」/「OFF」のON/OFF切り換えができます。
  利用开关键启动发光功能。

Complete as shown.
完成です。
完成。

B. ASSEMBLING FIGURE STAND | 特製台座について | 组装地台

The base can be attached as shown.
画像を参考に支柱を取り付けてください。
地台可按图示组合安装。

Complete as shown.
完成です。
完成。



Don't use other figure stands with this figure; otherwise, the stand will be damaged due to figure's weight.
本製品が鋼のフィギュアスタンド以外は使用しないでください。フィギュアの重量により、破損する恐れがあります。
由于人偶的重量，不要配合其他款式的地台使用。

SCREWDRIVER
ドライバーについて

A screwdriver will come with the figure set.
画像のドライバーが付属します。
盒内包含了一把专用螺丝刀。

C. FOREARM ARMOR AND INTERCHANGEABLE HANDS | 差し替え用前腕部パーツとハンドパーツについて | 前臂装甲及可替换手掌



Indicated armor can be attached to both forearms. The hands are interchangeable as shown.
両腕ともノーマルモードとミサイル発射モードの差し替え用前腕部パーツを差し替えることができます。画像のハンドパーツが付属します。
前臂装甲可相应地安装在双手上。按图示安装可替换手掌。



The shoulder armor contains a joint and will automatically adjust its position when posing.
肩部アーマーは関節が内蔵されており、ポージングの際に連動して動きます。
肩膀装甲内置关节，可按安装的需要来移动。

D. INTERCHANGEABLE HEADS | 差し替え用ヘッドパーツについて | 可替换头雕



Remove the helmeted head sculpt and neck joint in the sequence as indicated.
画像を参考に、ヘルメット着用のヘッドパーツと首パーツを取り外してください。
发光头盔头雕颈连接配件可按图示的顺序拆除。



Attach indicated neck accessory and head sculpt in the sequence as indicated.
画像を参考に、差し替え用首パーツとヘッドパーツを取り付けてください。
指定颈部连接配件及头雕可按图示的顺序安装。

Complete as shown.
完成です。
完成。

E. ARTICULATED BACK-MOUNTED SHOULDER CANNON | マシンガンの可動について | 可动重型机关炮

Attach the cannon to the figure's back as shown.
画像を参考に、背面左肩部にマシンガンを取り付けてください
重型机关炮可按图示安装在人偶背后。

Cannon can be rotated around 270° as indicated.
砲身は矢印の方向に約270度動かすことができます。
重型机关炮可按图示转动270°。

Complete as shown.
完成です。
完成。

F. ARTICULATED SHOULDER-MOUNTED MINI-GUN | ガトリングガンの可動について | 可动肩上重型机关枪



Attach the mini-gun to the shoulder as shown. Indicated part of mini-gun is rotatable.
画像を参考に、背面左肩部にガトリングガンを取り付けてください。画像のパーツは回転させることができます。
重型机关枪可按图示安装在肩膀上。指定机关枪部件可按图示转动。



Attach the ammo belt to the mini-gun and indicated area on back of figure.
画像を参考に、弾倉ベルトをガトリングガンとフィギュア背面へ装填してください。
机枪子弹带可按图示安装在机关枪及人偶背后指定位置上。

Complete as shown.
完成です。
完成。

G. SHOULDER MISSILE LAUNCHER | 肩部のミサイルについて | 肩膀导弹炮

Open the shoulder missile launcher pieces at the area as shown.
画像を参考に、肩部のミサイルを展開してください。
依照图示的位置打开肩膀上的装甲。

Attach the missile bullets to the shoulder mounted weapons.
画像を参考に、各パーツを取り付けてください。
导弹炮组件可按图示安装在肩膀武器上。

Complete as shown.
完成です。
完成。

H. THRUST FIRE EFFECT ACCESSORIES | エフェクトパーツについて | 火焰特效组件



Attach the indicated fire effect accessories to the forearm armor.
画像のエフェクトパーツは前腕部に取り付けてください。
指定火焰特效组件可按图示安装在前臂装甲上。



Attach the indicated fire effect accessories to the mini-gun in the direction as shown.
画像のエフェクトパーツは左肩部のマシンガンに取り付けてください。
指定火焰特效组件可按图示的方向安装在重型机关枪上。



Attach the indicated fire effect accessories to the mini-gun in the angle and direction as shown.
画像のエフェクトパーツは左肩部のガトリングガンに取り付けてください。
指定火焰特效组件可按图示角度及方向安装在重型机关枪上。

Complete as shown.
完成です。
完成。

I. SHOULDER AND ARM MOVEMENT | 肩部の可動について | 肩膀和手部活动



The arm can be raised up to 75°.
腕部は矢印の方向に約75度まで動かすことができます。
手臂可以向上举起75°。

Raising the arm too high may cause the armor parts to collide and lead to paint fading.
腕部を可動範囲以上に動かすと、アーマーが擦れて塗装はげなどになる恐れがありますのでご注意ください。
举起区域时注意不要过高，否则有机会令装甲摩擦引起掉漆。



Pull down shoulder armor as shown.
肩部のアーマーは矢印の方向に動かし引き下げることができます。
臂甲可按图示拉下。



The arms can now be raised sideways by up to 90°.
腕部は水平方向に約90度まで動かすことができます。
双臂现可向两侧举起90°。

Raising the arm too high may cause the armor parts to collide and lead to paint fading.
腕部を可動範囲以上に動かすと、アーマーが擦れて塗装はげなどになる恐れがありますのでご注意ください。
举起区域时注意不要过高，否则有机会令装甲摩擦引起掉漆。



The legs can be extended for better movement.
脚を可動させる際は、画像のように左右それぞれ少し引き下げてから行なってください。
双腿可按图示拉下，以便摆出更大角度的动作。



The legs can swivel by up to 20° and be raised sideways by up to 70°.
大腿部は矢印の方向に約20度動かすことができ、脚は水平方向へ約70度まで動かせます。
双腿可按图示转动20°和向外侧举起70°。



The leg can bend backward up to 150°.
脚は後方へ約150度まで可動します。
双腿可向后移动150°。

Figure's legs can be raised within 40°.
脚部は、上下へ約40度可動します。
双腿可以向上举起40°。

Flaps can be pushed up for easier positioning of the legs.
画像のように、裏のフラップを展開させると、様々なポージングをお楽しみいただけます。
图示的裙甲可以向上移动方便腿部活动。



The legs can now be moved to preferred position within 90°.
可動範囲を広げると、脚部は90度まで動かすことが可能です。
双腿可向上举起90°。

K. WAIST MOVEMENT | 腰部の可動について | 腰部活动

Extend the waist by pulling up the upper body. It can now be moved to the preferred position within 45°.
腰を可動させる際は、下半身を固定し上半身を引き上げてから、曲げたい方向へ動かしてください。（可動範囲は45度以内です。）
腰部位置调种种，移动角度可增加至45°。

L. FOOT MOVEMENT | 足の可動について | 脚部活动

Extend the feet by pulling them down slightly for better positioning.
足は下に引きながら、ポージングの幅調整ができます。
脚部顺向下稍微拉出方便活动。

CAUTION | ご注意

BACK | 背面



Be careful of sharp edges on the armor.
先端や角が鋭利なパーツがあるので、取り扱いの際はケガのないようお気をつけください。
小心人偶锋利部的位置。



The figure is heavy in weight. Please handle with care.
本製品は重いので、落下や転倒によるケガや周囲の破損などがないよう、十分にご注意の上ご使用ください。
人偶重量不轻，请小心。

WARNING

- Don't mix old and new batteries.
- Don't mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries installation and parts assembly should be done by an adult.
- Don't look at the LED Light directly; it may be harmful to eyes.
- Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- The above situations are not included in maintenance nor replacement.

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement

ライトアップに関するご注意

- 新しい電池と古い電池は混用して使用しないでください。
- アルカリ、マンガン、充電式など、種類の違う電池を混用して使用しないでください。
- 電池に関する作業は大人が行ってください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を使用する製品は、使用後にスイッチをはってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出し、大切に保管してください。
- ご不明な点がありましたら、パッケージ記載のホットトイズジャパンお客様問い合わせセンターへお問い合わせください。

警告

- 新旧电池不可混用。
- 碱性电池，标准电池或可充电电池不可混用。
- 电池及产品部件建议由成年人来完成组装。
- 激光耀射，勿直视光束。
- 更换电池并定期观察电池状态，以免导致产品产品结构损坏。
- 若有以上情况发生，本公司将不负责修理处理或更换。

© 2020 Hot Toys Limited.
The Hot Toys logo is trademark and copyright of Hot Toys Limited.
All Rights Reserved.

© MARVEL