CONTENT

P.2・3
A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能
P.4
B. INTERCHANGEABLE HANDS | 差し替え用ハンドパーツについて | 可替换手掌
C. NANO GAUNTLET &INTERCHANGEABLE FOREARM | 差し替え用前腕部パーツとナノ・ガントレットについて | 纳米手套及可替换前臂
P.5
D. REMOVEABLE CHEST ARMOR PLATE & ARTICULATED AIR FLAPS | 胸部アーマーとエアーフラップについて | 可装拆胸甲及可动风门
E. NANO LIGHTNING REFOCUSER | ナノ・ライトニング・リフォーカサーについて | 纳米武器装置
P.6
F. INTERCHANGEABLE HEADS | 差し替え用ヘッドパーツについて | 可替换头部
P.7
G. ARM MOVEMENT | 腕部の可動について | 手部活动
P.8・P.9
H. WAIST MOVEMENT | 腰部の可動について | 腰部活动
I. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について | 腿部活动
P.10
J. DYNAMIC FIGURE STAND | 特製台座について | 可动人偶支架
CAUTION | ご注意 | 注意
P.11
WARNING | ライトアップに関するご注意 | 警告

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能

Removed the indicated part from the top of the helmet as shown.
画像を参考に、ヘルメットの上部パーツを取り外してください。
按图示拆下指定头盔顶部装甲。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included.
製品には電池(AG1/LR621, 1.5V)が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。
松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG1/LR621，1.5V）。

Complete as shown.
完成です。
完成。

Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
利用开关键启动发光功能。

Detach the indicated armor plate as shown.
画像を参考に、背中のアーマーパーツを取り外してください。
按图示拆下指定背部装甲。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG3/LR41, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
製品には電池(AG3/LR41, 1.5V)が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG3/LR41, 1.5V）。利用开关键启动发光功能。

Complete as shown.
完成です。
完成。

B. INTERCHANGEABLE HANDS | 差し替え用ハンドパーツについて | 可替换手掌



The hands are interchangeable as shown.
画像のハンドパーツが付属します。
按图示安装可替换手掌。

C. NANO GAUNTLET &INTERCHANGEABLE FOREARM | 差し替え用前腕部パーツとナノ・ガントレットについて | 纳米手套及可替换前臂



Attach the hand with Infinity stones to the indicated forearm.
画像の差し替え用前腕部パーツにナノ・ガントレットのハンドパーツを取り付けてください。
把配有无限宝石的手掌安装至指定的前臂上。



Remove the right forearm from the elbow. Attach Nano Gauntlet to the figure in the direction indicated.
画像を参考に、右前腕部パーツを取り外してください。差し替え用前腕部パーツ(ナノ・ガントレット)は画像の向きで右前腕部に取り付けてください。
拆下普通右前臂，如图示的方向把纳米手套装配至人偶上。

Complete as shown.
完成です。
完成。

Fingers with articulations. Don't excessively bend or move the joints; otherwise it will be damaged.
ナノ・ガントレットのハンドパーツの指関節は可動させることができます。可動時は過度な力で曲げたり、ひねったりしないでください。破損につながる恐れがあります。
手指备有可动关节。不要过度用力屈曲手指，否则部件会损坏。

D. REMOVEABLE CHEST ARMOR PLATE & ARTICULATED AIR FLAPS | 胸部アーマーとエアーフラップについて | 可装拆胸甲及可动风门

Detach and attach the chest armor plate as shown.
胸部アーマーは着脱可能です。
按图示的方向装拆胸甲。

Complete as shown.
完成です。
完成。

The air flaps can be opened as indicated.
エアーフラップは矢印の方向に開くことができます。
背部风门可按图示打开。

E. NANO LIGHTNING REFOCUSER | ナノ・ライトニング・リフォーカサーについて | 纳米武器装置



Remove the indicated back armor plate as shown.
画像を参考に、背中のアーマーパーツを取り外してください。
按图示拆下指定背部装甲。

Attach the Nano Lightning Refocuser to figure's back in the direction as indicated.
取付部の位置を確認し、ナノ・ライトニング・リフォーカサーを背中へ取り付けてください。
纳米武器装置可按图示的方向安装至人偶背后。

Complete as shown.
完成です。
完成。

F. INTERCHANGEABLE HEADS | 差し替え用ヘッドパーツについて | 可替换头部



Take off the helmet head.
ヘルメットのヘッドパーツと首パーツを取り外してください。
拆下装甲头盔。

Remove the neck piece for helmeted head. (A: For Helmeted head, B: For Sculpted head)
画像を参考に、ネックアーマーパーツも取り外してください。(A:ヘルメットのヘッドパーツ用、B: 差し替え用ヘッドパーツ用)
拆下头盔头专用部圈。(A: 头盔头专用, B: 头雕专用)

Insert the neck piece for sculpted head.
画像Bのネックアーマーパーツを取り付けます。
按图示安装头雕专用部圈。

Attach the head sculpt onto the figure.
差し替え用ヘッドパーツ(トニー・スターク)を取り付けてください。
把头雕装配在人偶身上。

Complete as shown.
完成です。
完成。

G. ARM MOVEMENT | 腕部の可動について | 手部活动

The arm can be raised up to 90°.
肘部は垂直方向に約90度まで動かせます。
前臂可以向上举起90°。

Lift up the indicated bicep armor to raise the arm up to 160°.
上腕部の画像のパーツを押し上げることで、肘部は約160度まで動かすことができます。
抬起上臂指定装甲后，前臂可以向上举起至160°。

Do not over pull the shoulder armor piece; otherwise, the figure may get damaged.
破損する恐れがありますので、肩部のアーマーを引っ張らないでください。
不要拉扯肩甲，否则有机会令人偶受损。



Slightly pull out the shoulder.
画像を参考に、肩部を少し引き出してください。
把肩膀稍微拉出。

Now the shoulder can be moved forward within 30°
肩部は内側へ30度まで動かせます。
现在肩膀能向前移动30°。

Be careful when moving the shoulder forward; otherwise, the armor parts on the shoulder blade and bicep may collide and lead to paint fading.
肩部を動かす際は、肩部や腕部と胸部のアーマーが擦れないように行なってください。パーツ同士が擦れると、塗装はげにつながる恐れがあります。
肩膀向前移动时要注意，否则装甲有机会磨擦引致掉漆。

H. WAIST MOVEMENT | 腰部の可動について | 腰部活动

Extend the waist by pulling up the upper body. It can now be moved to the preferred position within 45°.
腰を可動させる際は、下半身を固定し上半身を引き上げてから、曲げたい方向へ動かしてください。(可動範囲は45度以内です。)
腰部位置能伸展，移动角度可增加至45°。

Adjust the indicated waist armor plates for easier positioning of the waist.
画像のアーマーパーツを展開させることで、腰部の可動を調整することができます。
调整指定的腰部装甲以便扭动腰部关节。

I. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について | 腿部活动



The legs can be extended for better movement.
脚を可動させる際は、画像のように左右それぞれ少し引き下げてから行なってください。
双腿可按图示拉下，以便展出更大角度的动作。

The legs can swivel by up to 20° and be raised sideways by up to 60°.
大腿部は矢印の方向に約20度動かすことができ、脚は水平方向へ約60度まで動かせます。
双腿可按图示转动60°和向外侧举起70°。

J. DYNAMIC FIGURE STAND | 特製台座について | 可动人偶支架



Attach the flexible pole to the base.
特製台座へ支柱を取り付けます。
把支架安装在地台上。

Remove the screw to attach the figure holding clip to the base.
ドライバーを使用しクリップのネジを取り外し、クリップを支柱へ取り付けます。
松开螺丝，然后把夹子安装至地台上。

Adjust the clip position before tightening the screw.
クリップの位置を調整し、ネジを締めて固定してください。
调整夹子位置后锁紧螺丝。

Attach the pole tip as indicated.
支柱のキャップを取り付けてください。
把指定配件装配至支架顶部上。

Complete as shown.
完成です。
完成。

CAUTION | ご注意 | 注意



Be careful when bending or positioning the figure; otherwise, the armor parts may collide and lead to paint fading.
フィギュアを可動させたりポージングを行なう際は、各アーマーが擦れないように行ってください。パーツ同士が擦れると、塗装はげや破損につながる恐れがあります。
扭动人偶时要小心，否则装甲有机会磨擦引致掉漆。

Be careful of sharp edges on the armor.
先端や角が鋭利なパーツがあるので、取り扱いの際はケガのないようお気をつけください。
小心人偶锐利的位置。

The figure is heavy in weight. Please handle with care.
本製品は重いので、落下や転倒によるケガや周囲の破損などがないよう、十分にご注意の上ご使用ください。
人偶重量不轻，请小心。

WARNING

- Don't mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged.
- Batteries installation, charging rechargeable batteries, and parts assembly should be done by an adult.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity and exhausted batteries are to be removed from the product.
- Don't look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
- Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- Never short-circuit the battery terminals.
  Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement

ライトアップに関するご注意

- 古い電池と新しい電池またはいろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。
- 非充電式電池は充電しないでください。
- 充電式電池を使用する場合は、充電する前に必ず製品から取り外してください。
- 電池に関する作業は大人が行なってください。
- 電池は必ず"+"と"−"を正しい向きで入れてください。また、消耗した電池は速やかに製品から取り出してください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- ショートさせたり分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
  ※取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

警告

- 请勿混用新旧电池或不同类型的电池：碱性电池、标准（碳-锌）电池或充电电池（镍-铬）。
- 请勿给非充电电池充电。
- 在充电前请将充电电池从产品中取出。
- 须在成人监督下进行充电电池充电，电池安装及零件组装。
- 请以正确的极性插入电池，并从产品中取出耗尽的电池。
- 不要直视LED灯；它可能对眼睛有害。
- 定期更换电池并观察电池状态，以免漏电池液，可能会损坏产品及其电气系统。
- 切勿造成电池接头短路。
  注意：若有以上情况发生，本公司将不负责修理处理或更换。

© 2020 Hot Toys Limited.
The Hot Toys logo is trademark and copyright of Hot Toys Limited.
All Rights Reserved.

© MARVEL