A. WEARING INNER HELMET / ヘルメットのインナーについて / 配戴内头盔

Detach hair sculpt.
ヘアパーツを取り外してください。
拆下发髋。

Wear the inner layer onto the head sculpt.
画像を参考に、ヘルメットのインナーを取り付けてください。
戴上头套。

Complete as shown.
完成です。
完成。

B. WEARING OUTER HELMET / ヘルメットについて / 配戴外头盔



Detach the indicated part from the back of helmet.
画像のパーツを取り外し、ヘルメットを左右に分離させてください。
于头盔后方拆下指定部件。

Slide down the goggles.
バイザーを下ろしてください。
拉下护目镜。

Assemble the helmet to the head sculpt.
画像を参考に、ヘルメットをヘッド/パーツへ取り付けてください。
把头盔安装至头雕上。

Reattach the indicated part to the helmet.
画像のパーツを再度取り付け、ヘルメットを固定してください。
把指定部件重新在头盔上。

Buckle up by sliding the chinstrap within the inner helmet. Attach the chin armor and the communicator to the outer helmet at the indicated area. Complete as shown.
画像を参考に、ヘルメットのインナーのストラップを内側へ入れて留めてください。次に、指定の位置へストラップと通信機を取り付けてください。完成です。
下颚带可滑入内头盔指定位置以扣上。下巴装甲及通讯器可安装在外头盔指定位置上。如图完成。

C. ASSEMBLING LED-LIGHTED LIGHTSABER WITH ARM / ライトアップ機能付き前腕部パーツについて / 组装LED发光剑连手臂

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621F, 1.5V) are included. Activate the fu function by turning the on/off switch.
ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。製品には電池(AG1/LR621)が付属します。画像のスイッチで「ON」「OF切り換えができます。
松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG1/LR621F1.5V）。利用开关键启动发光功能。

D. WIELDING GRAPPLING GUN / グラップリング・ガンについて / 使用绳索枪



Detach the hand, forearm warp accessory and right forearm as indicated.
ライトアップ機能付き前腕部パーツへの差し替えの際は、まずはハンドパーツとグローブパーツ、右前腕部パーツを取り外してください。
如图拆下手掌、前臂护腕及右前臂。

Attach the LED-lighted lightsaber arm to the figure. Then roll down the sleeve as shown.
ライトアップ機能付き前腕部パーツを取り付け、袖を整えてください。
LED发光光剑手臂可如图示般安装至人偶上，然后把手袖筒向拉出。

Reattach the indicated forearm warp accessory.
グローブパーツを再度取り付けてください。
把指定前臂套件重装至前臂上。

Wrist can be rotated in the angle and direction as indicated.
ライトアップ機能付き前腕部パーツの手首は、画像の可動範囲内で動かすことができます。
手腕可以向图示的方向及角度转动。



Separate the grappling gun into sections for rope extension. Reattach the grappling gun to complete.
画像のように、グラップリング・ガンを分割させることで、ロープを伸ばすことができます。ロープを伸ばしたら、再度グラップリング・ガンを取り付けてください。
把绳索枪分开后可延伸内磁绳索。重装绳索枪以完成。

E. MAGNETIC FIGURE BASE / 特製台座について / 磁力人偶地台

The grappling gun can be attached to the indicated area of figure base as shown.
特製台座には画像の位置にマグネットが内蔵されており、グラップリング・ガンを固定することができます。
绳索枪可如图示般附在地台指定位置上。

Complete as shown.
完成です。
完成。

IMPORTANT / 重要 / 重要

Be careful when handling the figure; otherwise, the costume and the small accessories may be damaged.
衣装や付属品は、通常に力を加えたり誤った使い方をすると、変形や破損につながる恐れがありますので、ご注意ください。
请小心把玩人偶，以免损坏服装及细小部件。

The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged.
コスチュームの着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとしないでください
图示的服装均不能脱下，请不要强行拆下以免人偶损坏。

Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。色や変形の原因となる恐れがあります。
不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免会令人偶受损。

© 2022 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

WARNING • Don't mix old and new batteries or batteries of different types (alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium)). • Batteries must be inserted with the correct polarity. • Exhausted batteries are to be removed from the product. • Don't short the LED terminals. • Never short-circuit the battery terminals. • Never throw batteries in a fire or attempt to open by force to avoid leakage which may cause damage to the product and its electric system. • Never short-circuit the battery terminals. Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement.

警告：• 请勿混用新旧电池或不同类型的电池（碱性电池、标准（碳-锌）电池或充电电池（镍-镉））。• 请勿错误安装电池。• 请勿将废旧电池留在产品中。• 请勿使LED端子短路。• 请勿使电池端子短路。• 请勿将电池投入火中或试图强行打开电池，以免电池漏液而损坏产品及其电气系统。• 切勿造成电池端头短路。注意：若有以上情况发生，本公司将不负责维修或更换。

STAR THE EMPIRE STRIKES BACK WARS

MMS 585
LUKE SKYWALKER
(SNOWSPEEDER PILOT)
1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE

INSTRUCTION SHEET

© & TM LUCASFILM LTD.

THE STAR WARS SAGA CONTINUES



STAR THE EMPIRE STRIKES BACK WARS

40 EMPIRE STRIKES BACK

© & TM LUCASFILM LTD.