DEADPOOL 2

CABLE

MMS 583 | 1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE

INSTRUCTION SHEET

IMPORTANT / ご注意 / 重要

A. Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
腕や脚を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行うと破損する恐れがあります。
不要过度移动或扭曲的双手和双腿，否则人偶会损坏。

B. Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免会令人偶损坏。

C. Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
ベンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対におやめください。
不要用稀释剂，苯，酒精或任何可能损坏产品的腐蚀性物质擦拭，否则产品会损坏。

© Marvel
© 2022 Twentieth Century Fox Film Corporation.
All rights reserved.
2022 MARVEL & Subs.

© 2022 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

A. ASSEMBLING WEAPONS & ACCESSORIES / 武器とアクセサリーについて / 装配武器及配件



I. Place weapons to the indicated areas.
画像を参考に、各武器を指定の位置に収納してください。
武器可分别放置在各个指定的位置上。

II. Attach accessories to the indicated areas.
画像を参考に、各武器とアクセサリーを指定の位置に収納してください。
配件可分别装配至各个指定的位置上。

III. Detach right hand. Equip the time travelling device to the forearm and reattach hand.
右ハンドパーツを取り外してください。画像を参考に、右前腕部へタイムトラベル装置を取り付け、再度ハンドパーツを取り付けてください。
拆下右手掌，按图示方向装配时光旅行装置并装回手掌。

IV. Wear the poncho.
画像を参考に、ポンチョを着させてください。
按图示般穿着披风。

V. Machine gun with magnetic function can be attached to the back of figure as indicated.
ヘビー・マシンガンは、内蔵のマグネットでフィギュア背面の画像の位置に取り付けることができます。
机枪配有磁力功能;可如图示般装配至人偶背后。

B. LED LIGHT-UP FUNCTION / LEDライトアップ機能について / LED发光功能



Detach the head sculpt and the battery box. Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Two batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling on/off switch.
画像を参考に、ヘッドパーツと電池ボックスを取り外してください。製品には電池（AG1/LR621, 1.5V）が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
除下头雕及电池箱，松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了2颗电池（AG1/LR621，1.5V）。利用开关键启动发光功能。

C. ARM AND LEG MOVEMENT / 腕部と脚部の可動について / 手部及腿部活动



Don't excessively bend or move the joints, otherwise the figure will be damaged.
肘部を過度な力で曲げたり、動かしたりしないでください。破損につながる恐れがあります。
不要过度用力，屈曲或转动前臂部分，否则人偶会损坏。

Arms and legs can move in the angles and directions as indicated.
腕部と脚部は、画像の可動範囲内で動かすことができます。破損につながる恐れがあります。
手臂及腿部分可向图示方向及角度活动。

D. WEAPON ARTICULATION / ヘビー・マシンガンについて / 武器可动性功能



Indicated parts of machine gun can be moved in shown direction.
ヘビー・マシンガンは、画像のパーツが矢印の方向へ可動します。
指定的机枪部件可向图示的方向移动。

E. REMOVING THE TACTICAL VEST AND SHIRT / シャツとタクティカル・ベストについて / 脱下战术背心及上衣



I. Detach head sculpt and battery box.
はじめに、ヘッドパーツと電池ボックスを取り外してください。
除下头雕及电池箱。

II. Remove vest from figure's back in sequence as shown.
画像の順番に沿って、タクティカル・ベストを背面から脱がせてください。
按图示的顺序脱下战术背心。

III. Lift arms to remove shirt.
両腕を上に上げ、シャツを脱がせてください。
抬起双手并脱下上衣。

IV. Redetach head sculpt and battery box.
ヘッドパーツと電池ボックスを再度取り付けてください。
装回头雕及电池箱。

V. Detach the gloved hand and attach the mechanical hand.
グローブのハンドパーツを取り外し、機械のハンドパーツを取り付けてください。
拆下手套手掌，装上机械手掌。

警告

- 请勿混用新旧电池或不同类型的电池：碱性电池、标准（碳-锌）电池或充电电池（镍-铬）。
- 请勿给非充电电池充电。
- 在充电前请将充电电池从产品中取出。
- 电池安装，充电电池充电和零件组装应由成年人来完成组装。
- 请以正确的极性插入电池，并从产品中取出耗尽的电池。
- 不要直视LED灯； 它可能对眼睛有害。
- 定期更换电池并观察电池状态，以免漏电池液，可能会损坏产品及其电气系统。
- 切勿造成电池接头短路。

重要：若有以上情况发生，本公司将不负责修理处理或更换

WARNING

- Don't mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged.
- Batteries installation, charging rechargeable batteries, and parts assembly should be done by an adult.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity and exhausted batteries are to be removed from the product.
- Don't look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
- Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- Never short-circuit the battery terminals.

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement

ライトアップに関するご注意

- 古い電池と新しい電池またはいろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。
- 非充電式電池は充電しないでください。
- 充電式電池を使用する場合は、充電する前に必ず製品から取り外してください。
- 電池に関する作業は大人が行なってください。
- 電池は必ず"＋"と"－"を正しい向きで入れてください。また、消耗した電池は速やかに製品から取り出してください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- ショートさせたり分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

※取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。